

Инструкция по эксплуатации

1. Снимите защитные заглушки с насоса.
2. Подключите резьбовой коннектор быстросъемного соединения выходного шланга.
3. Подключите прозрачный входной шланг к насосу.
4. Подключите пистолет-распылитель к выходному шлангу, другой конец шланга подключите к насосу.
5. Опустите прозрачный заборный шланг в емкость с водой.
6. Подключите провод питания насоса в соответствующий разъем на проводе насоса и вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля.

Автомойка включается автоматически при подаче питания и нажатии ручки пистолета-распылителя. При первом включении мойка будет работать пока насос не заберет достаточное количество воды и давление не достигнет нужного уровня. Автоматика выключит насос и повторное включение произойдет после падения давления при подаче воды через пистолет-распылитель.