


# SOBR-STIGMA Mini

## Схема подключения. Основные технические характеристики и комплектность поставки

### 1 Схема подключения



### 2 Комплектность

1. Модуль управления ..... 1шт.
2. Метка-транспондер ..... 2шт.
3. Звуковой излучатель ..... 1шт.
4. Руководство по эксплуатации ..... 1шт.
5. Инструкция по установке ..... 1шт.
6. Упаковка ..... 1шт.
7. Чехол для меток-транспондеров ..... 1шт.
8. Предохранитель 3А ..... 1шт.

### 3 Указания по установке

Устройство SOBR-STIGMA Mini предназначено для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 12 вольт. Модуль управления, в особенности его антенную часть (часть корпуса противоположная выводам) необходимо разместить на расстоянии не менее (не ближе) 3-5 см от металлических частей автомобиля. Не размещать модуль в металлические «карманы» кузова автомобиля. Помните, от размещения устройства зависит качество связи с метками. Не допускается попадание жидкостей на модуль устройства. Модуль устройства, благодаря применению трёхосевого датчика движения, не критичен к его пространственному расположению, и может быть закреплён в любой плоскости.

### 4 Технические характеристики

Ток потребления модуля устройства в режиме охраны, мА .....	не более 15
Напряжение питания модуля устройства, В .....	9-20
Диапазон рабочих температур модуля устройства, °С .....	-40 +85
Частота радиоканала, ГГц .....	2,4 -2,5
Мощность излучения метки-транспондера, модуля управления и блокировки, мВт .....	не более 1
Код обмена данными : Метка-транспондер, блок управления и блокировки .....	диалоговый, оригинальный, разработан компанией «Вега-Абсолют»
Максимальный ток нагрузки, встроенного реле блокировки, А .....	10
Максимальный ток нагрузки выхода стоп-сигналов, выхода "свободные руки", выхода на звуковой излучатель, мА .....	150
Габаритные размеры модуля управления, мм .....	27x70x10
Габаритные размеры метки-транспондера, мм .....	38x29x6
Батарейка питания метки-транспондера .....	CR2032

время движения устройство включает блокировку в режиме защиты от захвата автомобиля.

**Синий провод** – выход «Свободные руки». Слаботочный выход отрицательной полярности для подключения дополнительных устройств. Через 6 секунд после удаления метки-транспондера на выходе появляется «минус», и пропадает при появлении метки. Предназначен для подключения реле управления замком капота SOBR-DT 02, модуля запирающей и отпирающей автомобиля SOBR-MK 01, охранно-информационной системы SOBR-GSM 100 и других устройств, дополнительной Н.З. блокировки двигателя.

### 5 Цепи подключения

**Черный провод** – минус питания устройства. Надежно закрепить под ближайший болт на кузове автомобиля, обеспечивающий надёжный контакт с «массой» автомобиля.

**Красный провод** – плюс питания устройства. Подключить через предохранитель к цепи +12 Вольт ВАТТ, где напряжение присутствует постоянно.

**Желтый провод** – двойное назначение: вход контроля зажигания и выход на звуковой излучатель. Подключить через звуковой излучатель к цепи «IGN 1» замка зажигания. Провод подключить к минусовому выводу (черному проводу) звукового излучателя, а плюсовой вывод (красный провод) излучателя подключить к цепи «IGN 1». **ВНИМАНИЕ!** Не допускается прямое подключение желтого провода к цепи зажигания или питания автомобиля.

**Коричневые провода (2 шт.)** – контакты встроенного реле блокировки двигателя. Подключить в разрыв блокируемой цепи. Максимальный ток нагрузки 10 А. Контакты нормально замкнутые.

**Бело-синий провод** – вход дверей. Подключить к цепи концевых выключателей дверей. Убедитесь, что цепь связана со всеми дверями. Полярность входа программируется (Функция №3).

**Зелёный провод** – выход на стоп-сигналы автомобиля. Для подключения требуется дополнительное силовое реле. Подключить согласно схеме. Стоп-сигналы будут загораться при попытке автомобиля тронуться с места без метки в момент блокировки, а также если во

Устройство SOBR-STIGMA Mini при установке на автомобиль в паре с охранно-информационной системой SOBR-GSM 100 способно обеспечить нестандартную систему защиты и охраны автомобиля высокого уровня. Оба устройства необходимо установить максимально скрытно, раздельно, чтобы в случае обнаружения одного устройства не обнаружить признаки наличия другого.

Для совместной работы необходимо подключить к синому проводу устройства SOBR-STIGMA Mini бело-зеленый провод (вход определения статуса) системы SOBR-GSM 100. Функция №1 системы SOBR-GSM 100 должна иметь значение 0 (Н.З. блокировка).

В эксплуатации, при удалении владельца от автомобиля устройство SOBR-STIGMA Mini автоматически включит блокировку двигателя и постановит систему у SOBR-GSM 100 в режим охраны. Включение блокировки и охраны произойдет в любом случае, независимо включил владелец автомобильную сигнализацию или нет.

Если режим охраны автомобильной сигнализации будет отключен и открыта дверь, но при этом метки устройства SOBR-STIGMA Mini около автомобиля не окажутся (несанкционированное отключение режима охраны), система SOBR-GSM 100 позвонит владельцу и сообщит: «Открыты двери», при этом, если система не подключена к сирене или клаксону, она не выдаст своего присутствия, с помощью микрофона можно узнать о намерениях злоумышленников. SOBR-STIGMA Mini не помешает пуску двигателя, но заблокирует его при попытке начать движение. Если злоумышленники догадаются о наличии противоугонного устройства, найдут SOBR-STIGMA Mini и отключат, SOBR-GSM 100 будет продолжать держать ситуацию под контролем, и в нужный момент по команде с телефона заблокирует двигатель.

Если автомобильная сигнализация или системы дистанционного отпирания центрального замка не имеется, устройство SOBR-STIGMA Mini способно самостоятельно запирать и отпирать двери и поднимать стекла. Для этого необходим дополнительный модуль SOBR-МК 01. Модуль подключается к выходу «Свободные руки», на автомобиле к входу «комфорт» и входу отпирания двери.

**ВНИМАНИЕ!** После установки устройства, измените PIN-код устройства, пусть даже всего одну цифру. Запишите его в памятку владельца и научите владельца включать и выключать сервисный режим.

Спасибо, что выбрали нашу систему и качественно ее установили!

### Программируемые функции.

Программирование системы и изменение значения программируемых функций происходит путем выключения и включения зажигания автомобиля в нужный момент определенное количество раз.

Вход в режим программирования защищен PIN-кодом. Если PIN-код введен верно, система перейдет в режим программирования. Если неверно – подаст длинный сигнал зуммером и вернется к началу процесса программирования. Неверно PIN-код можно ввести не более 5 раз. Иначе система заблокирует ввод на один час при условии, что зажигание выключено, или пока не обнаружит свою метку. В режиме программирования система ожидая действий владельца, автоматически перебирает свои программируемые функции в сторону увеличения по кольцу, отображая номер функции и текущее запрограммированное значение звуковыми сигналами. В режиме отображения сначала отображается номер функции одиночными сигналами зуммера, затем двойными сигналами ее значение, далее система переходит к отображению и ожиданию изменения следующей функции. От последней функции система переходит к первой. Для изменения значения функции необходимо во время ее отображения выключить и включить зажигание.

После изменения значения, система звуковыми сигналами повторно отобразит номер функции и новое значение, и продолжит автоматический перебор функций. Если во время программирования более 3 минут не выключать зажигание, система выйдет из режима программирования с сохранением настроек.

Во время программирования, и в течение 10 секунд после выхода из режима программирования, автомобиль должен быть неподвижен, иначе система выйдет из режима программирования с восстановлением предыдущих значений функций и включит сигналы предупреждения и блокировку.

Последовательно выполните следующие действия:

1. Уберите из зоны видимости системы все метки, запрограммированные в ее память.
2. Включите зажигание (не ранее чем через 6 секунд после удаления меток).
3. Через 7 секунд система начнет подавать зуммером звуковые сигналы предупреждения.
4. Через 15 секунд сигналы предупреждения закончатся.
5. В течение 6 секунд по окончании сигналов предупреждения 3 раза выключите и включите зажигание автомобиля.
6. Система начнет выдавать звуковые сигналы с интервалом в две секунды (режим ввода PIN-кода).
7. Отсчитайте количество сигналов равное первой цифре PIN-кода.
8. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
9. Система начнет повторно выдавать звуковые сигналы.
10. Отсчитайте количество сигналов равное второй цифре PIN-кода.
11. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
12. Система в третий раз начнет выдавать звуковые сигналы.
13. Отсчитайте количество сигналов равное третьей цифре PIN-кода.
14. После нужного сигнала выключите и включите зажигание.
15. Если PIN-код введен верно, система готова к программированию. Если неверно – подаст длинный звуковой сигнал и через 7 секунд начнет подавать сигналы предупреждения (перейдет в пункт 3).
16. В режиме программирования система ожидая действий владельца, автоматически перебирает свои программируемые функции в сторону увеличения по кольцу, отображая номер функции и текущее запрограммированное значение звуковыми сигналами. Сначала отображается номер функции одиночными сигналами, затем двойными сигналами ее значение, далее система переходит к отображению и ожиданию изменения следующей функции. После последней функции система переходит к первой.
17. Во время индикации функции требующей изменения, выключите и включите зажигание. Это действие приводит к изменению значения функции.
18. По окончании программирования системы выключите зажигание и не включайте его не менее 10 секунд. Автомобиль во время программирования и в течение 10 секунд по окончании программирования должен оставаться неподвижен.

Таблица программируемых функций:

№	Назначение	Возможные значения функции	
		Один двойной сигнал зуммером	Два двойных сигнала зуммером
1	Сервисный режим	<b>Выключен</b>	Включен
2	Сигналы подтверждения опознавания метки	Выключены	<b>Включены</b>
3	Полярность входа дверей	<b>Отрицательная</b>	Положительная
4	Режим «Защита от захвата а/м»	Включен	<b>Выключен</b>
5	Программирование метки 1		
6	Программирование метки 2		
7	Программирование метки 3		
8	Изменение PIN-кода		
9	Безопасная блокировка двигателя	Выключена	<b>Включена</b>

**Жирным** выделены заводские установки.

**Функция №1** – сервисный режим.

**Функция №2** – сигналы опознавания. Сигналы предупреждения при отсутствии метки, и сигналы тревоги не отключаются.

**Функция №3** – полярность концевых выключателей дверей.

**Функция №4** – режим «Защита от захвата автомобиля». Если режим отключить, система будет работать только как иммобилайзер.

**Функции № 5–7** – программирование меток. Во время отображения номера функции, после одиночных звуковых сигналов с номером функции отображается один длинный звуковой сигнал.

**Функция №8** – программирование PIN-кода. Во время отображения данной функции система отображает только номер функции – 8 одиночных сигналов. Текущее значение PIN-кода не отображается. PIN-код отображается только один раз в случае его изменения.

**Функция №9** – безопасная блокировка двигателя. Для остановки движущегося автомобиля, система во избежание потери управления, включит блокировку не резко, а прерывисто, и только через 30 секунд полностью. Если автомобиль остановится раньше, полная блокировка будет включена после остановки. Необходимо выбрать такую цепь, кратковременный разрыв которой не должен приводить к полной блокировке двигателя – после восстановления цепи двигатель должен продолжать работу.