

Электронный часы термометр для автомобиля

1. Образец LCD



Рабочее давление: 12.0V~24.0 V

2. Описание функций

1. Показывает дату время день недели, 12 и 24 часовой режим показа времени.
2. Будильник
3. Функция SNOOZE(соня) продолжительности 5 минут.
4. Термометр, показывает по цельски и по фаренгейту.
5. Предел термометра: от -50°C до+70°C.
6. Погрешность термометра: $\pm 1.0^\circ\text{C}$.
7. Термометр обновляет данные через каждые 60 секунд.
8. Светодиодная подсветка Выбор цвета, с на машинах, работающих с подсветкой, ЖК-дисплей все содержимое, если запасной аккумулятор, без подсветки, ЖК-дисплей времени и наружной температуры; (дополнительные цвета подсветки в зависимости от продукта).
9. Индикатор показывает уровень аккумулятора.

3. Описание клавишь:

1. **TIME:** Переход в режим время и дату, нажать и держать в течении 2 секунд: установка времени.
2. **ALM:** Показать времени звонка будильника, нажать и держать в течении 2 секунд: установка будильника.
3. **UP:** Используется при установке даты и времени, означает +, при режиме установки будильника означает вкл или выкл.
4. **SNZ: SNOOZE**
5. **DOWN/°C/°F:** Используется при установке даты и времени, означает -,переход в режим по цельски и по фаренгейту.

4. Инструкция по эксплуатации:

Первоначальные данные:

Время: 1 января 2013г PM 12: 00 00
 Будильник: AM12: 00, состояние выключен.
 Термометр показывает температуру по цельски

1. Календарь

А. Установка времени:

нажать и держать TIME в течении 2 секунд для перехода в режим установки, установить 12/24 режим показа времени, секунду, час, минуту, год, месяц, число, (день недели устанавливается автоматически).Если в течении 1 минуты ничего не нажать ни на один клавиш, то аппарат переходит в рабочий режим.

В. Переход в режим время и дату.

С. Нажать на UP для перехода в режим секундомера или день недели.

1. Будильник

А. Установка будильника

нажать и держать ALM в течении 2 секунд, для перехода в режим установки, установить час и минуту будильника.

В. Вкл и Выкл будильника

Нажать UP для вкл/выкл будильника.

С. Если в течении 8 секунд ничего не нажать ни на один клавиш, то аппарат переходит в рабочий режим.

Д. Звонок будильника работает 60 секунд.

2. SNOOZE(соня)

- А. При включ звонка нажать на клавиш SNZ и функция соня включается..
- В. Функция соня работает три раза через каждый 5 минут.
- С. Если функция соня включена, то знак «Z» на индикаторе будет светиться.

3. Оповещение заморозки

- А. нажать и держать °C/°F в течении 2 секунд, для вкл или выкл оповещение заморозки.
- В. При температуры -1°C~4°C, аппарат звонок в течение 30 секунд.

5. Светодиодная подсветка Функция выбора цвета (на основе вариантов продукта)

Переключатель в нужное место светлого цвета.

6. Образцы и описание уровни аккумулятора.

Давление	Образец	Описание
9V 以下		Аккумулятор разряжен
9.1~11.5V		Низкий уровень
11.6~11.9V		Низкий уровень
12.0~12.4		Средний уровень
12.5~12.9		Хороший уровень
13.0~15.9		Высокий уровень
16V		Высший уровень



Время (час минута секунда)



Время и день недели



Дата и день недели

(13202)