

## Установка и настройка беспроводного сетевого иммобилайзера RL400

Перед установкой RL400 сверить его уникальный четырехзначный номер, наклеенный на корпус, с номером, записанным в инструкции по эксплуатации. Убедиться что они совпадают.

Перед настройкой RL400 рекомендуется включить в настроечном телефоне (телефоне главного абонента системы) уведомление о доставке SMS сообщений.

1. Произвести монтаж RL400, согласно схеме, приведенной в инструкции. Перед подключением контактов блокирующего реле к цепи блокировки необходимо измерить ток этой цепи при работающем двигателе. Если измеренное значение превышает 5А, рекомендуется воспользоваться разгрузочным реле.  
Перед программированием RL 400 С-код устройства AGENT MS должен быть установлен в заводское значение 123456 (если С-код менялся пользователем).
2. Поставить AGENT MS в охрану.
3. Отправить на AGENT MS с управляющего телефона SMS-команду:  
RL400 XXXX  
XXXX – уникальный четырехзначный номер RL400. Он имеется на корпусе RL400, а также записан в инструкции по эксплуатации.
4. Как только сообщение RL400 XXXX будет доставлено в устройство (в ваш телефон придет уведомление о доставке SMS), вызвать событие «Сильный удар». Для этого можно достаточно сильно ударить ногой по колесу, ближайшему к установленному блоку или начать движение на машине.
5. В течение 90 секунд с момента удара или начала движения, вы получите SMS: RL400 ОК. Это означает что RL400 прописалось в AGENT MS. Также вы получите тревожное сообщение «Сильный удар».
6. Если вы устанавливаете несколько RL400, произведите процедуру настройки, описанную в п.п. 1-5 для каждого RL400.
7. Проверить работу RL400. Для этого поставить AGENT MS в охрану, завести двигатель и попытаться проехать несколько метров. Двигатель должен заглухнуть.

После настройки всех RL400 можно менять заводской С-код системы 123456 на персональный.

После этого все RL400 автоматически настроются на этот С-код.