



AT-115

SECURITY
Алкотестер

www.avс-auto.ru

Алкотестер AT-430 предназначен для измерения концентрации алкоголя в теле человека по выдыхаемому воздуху.

В данном устройстве применяется современный датчик МР-3 для измерения концентрации алкоголя, имеющий превосходную чувствительность и воспроизводимость результатов.

Современный дизайн и портативная конструкция делают алкотестер удобным для личного пользования.

Если содержание алкоголя превышает заданный предельный уровень, устройство издает звуковой и визуальный предупреждающий сигнал.

Технические характеристики:

Тип датчика:	Полупроводниковый датчик концентрации алкоголя МР-3
Диапазон тестирования:	0,00~1,00 мг/л; 0,00~1 промилле
Уровень тревоги:	0,24 мг/л (0,05% BAC, 0,50 г/л; 0,50 ‰BAC)
Точность:	±5% FS
Время реагирования:	<5 с
Время разогрева:	<20 с
Время возобновления работы:	≤20 с
Рабочее напряжение:	постоянный ток 3,0 В, 2 батарейки тип AAA;
Рабочий ток:	≤120 mA
Условия эксплуатации:	температура -10~50 °C
Относительная влажность:	≤95%, без образования росы
Дисплей:	3-разрядный светодиодный дисплей красного цвета
Размеры:	110 x 150 x 18 мм

- 1) Мундштук
- 2) LED дисплей
- 3) Кнопка Вкл./Выкл.
- 4) Кнопка переключения режимов
- 5) Вход mini USB



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- 1) Откройте крышку и установите 2 батарейки AAA, соблюдая полярность или подключите провод питания от автомобильного прикуривателя.
- 2) Нажмите и держите кнопку «Start» в течении 2 секунд, алкотестер включится, раздастся звуковой сигнал и на дисплее пойдёт отсчёт от 0 до 20. Когда отсчёт закончится, раздастся звуковой сигнал и загорится лампочка «Ready» — алкотестер готов к работе.
- 3) Установив мундштук, дуйте в него в течении 3-5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. После этого на дисплее будет выведен результат теста. Спустя 10 секунд алкотестер выключится автоматически.
- 4) Нажмите кнопку «Mode» для изменения режима (%BAC, %0 BAC, mg/l BRAC).
- 5) Если загорелась лампочка «Low battery», значит батарейки разрядились и необходимо их заменить.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Алкотестер AVS Security AT-115

Номер _____ Дата продажи _____

Гарантия на изделие составляет

со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделие:

- с механическими повреждениями корпуса, кабеля питания или крепежного элемента
- со следами вскрытия изделия
- со следами воздействия агрессивных жидкостей и воды
- в случае выхода из строя в результате неисправности штатного оборудования автомобиля
- при отсутствии, либо неправильно заполненном гарантийном талоне на изделие

Подпись покупателя: _____

М.П.