

SOBR DomOnline-700 v.1.3  
Дополнение к Руководству пользователя

*Уважаемый Покупатель продукции SOBR! Мы постоянно совершенствуем наши изделия, вносим улучшения в схемотехнику и программное обеспечение.*

В программное обеспечение SOBR DomOnline-700 с 01.01.2015 внесены дополнения:

**1. Улучшен голосовой интерфейс. Добавлены голосовые фразы,** с помощью которых легко понять, какой объект охраняет каждая из трех зон устройства SOBR DomOnline.

*дом  
гараж  
баня  
подсобное помещение  
зал  
коридор  
периметр  
ворота  
окно  
дверь  
кухня  
столовая*

Например, можно настроить SOBR DomOnline таким образом, чтобы при срабатывании основной зоны охраны система информировала «Тревога, нарушена зона охраны *дом!*», а при срабатывании дополнительной зоны охраны – «Тревога, нарушена зона охраны *гараж!*». Можно выбрать любую фразу из списка. Указанные фразы выдаются и при голосовом звонке, и в SMS, высылаемых системой.

Для «привязки» названий объектов к охраняемым зонам служат программируемые функции №№ 02, 03, 04. Указав в функции два значения (через пробел), можно «привязать» к охраняемой зоне две фразы, например: «Тревога, нарушена зона охраны *окно кухня!*»

В таблице **жирным шрифтом** выделены заводские значения.

NNNNN – служебный пароль, заводское значение **12345**, перед паролем обязателен символ «двоеточие».

№	Сообщение	Назначение
02	:NNNNN*02#F*	Назначить основной зоне охраны фразу F. F=0...12. 1 - дом 2 - гараж 3 - баня 4 - подсобное помещение 5 - зал 6 - коридор 7 - периметр 8 - ворота 9 - окно 10 - дверь 11 - кухня 12 - столовая

	:NNNNN*02#F*	Назначить основной зоне охраны две фразы.
	:NNNNN*02#0*	Назначить фразу «Основная зона охраны».
03	:NNNNN*03#F*	Назначить второй зоне охраны (вход №3) фразу F. F=0...12. 1 - дом 2 - гараж 3 - баня 4 - подсобное помещение 5 - зал 6 - коридор 7 - периметр 8 - ворота 9 - окно 10 - дверь 11 - кухня 12 – столовая
	:NNNNN*03#F*	Назначить второй зоне охраны две фразы.
	:NNNNN*03#0*	Назначить фразу «Вторая зона охраны».
04	:NNNNN*04#F*	Назначить дополнительной зоне охраны фразу F. F=0...12. 1 - дом 2 - гараж 3 - баня 4 - подсобное помещение 5 - зал 6 - коридор 7 - периметр 8 - ворота 9 - окно 10 - дверь 11 - кухня 12 – столовая
	:NNNNN*04#F*	Назначить дополнительной зоне охраны две фразы.
	:NNNNN*04#0*	Назначить фразу «Дополнительная зона охраны».

**2. Добавлены оповещения и управление внешними устройствами при достижении заданной температуры** с помощью программируемых функций №№ 56, 57 и расширения программируемой функции № 18.

№	Сообщение	Назначение
56	:NNNNN*56#T J*	Задать температуру T, при <i>понижении</i> до которой произвести действие J. T=-55...+79 °C J=0 – не реагировать J=1 – оповестить звонком J=2 – оповестить сообщением J=3 – включить выход «исполнительное устройство» J=4 – оповестить сообщением и включить выход «исполнительное устройство» <i>Примечание: выход «исполнительное устройство» отключится при повышении температуры выше заданной на 1 °C продолжительностью более 1 минуты.</i>
	:NNNNN*56#T*	Изменить только температуру T, не меняя ранее заданное оповещение (действие).
57	:NNNNN*57#T J*	Задать температуру T, при <i>повышении</i> до которой произвести действие J. T=-54...+80 °C J=0 – не реагировать J=1 – оповестить звонком J=2 – оповестить сообщением
	:NNNNN*57#T*	Изменить только температуру T, не меняя ранее заданное оповещение (действие).
18	:NNNNN*18#4*	Включить «дополнительный выход» при достижении температуры, заданной программируемой функцией №57. <i>Примечание: «дополнительный выход» отключится при понижении температуры ниже заданной на 1 °C продолжительностью более 1 минуты.</i>

**3. Изменен формат и добавлен упрощенный метод записи номеров телефонов на SIM-карте системы.**

Номера телефонов записываются на SIM-карте точно так же, как они определяются на экране другого телефона. Например, если определитель номера входящего звонка показывает в начале номера символы «+7» или «8», то и при записи на SIM-карту в начале номера надо поставить те же символы.

Чтобы записать основной номер упрощенным методом, просто отправьте с основного телефона на номер системы сообщение с текстом:

:NNNNN\*35\*

где NNNNN – служебный пароль (заводское значение **12345**). Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

Чтобы записать номер второго телефона упрощенным методом, просто отправьте со второго телефона на номер системы сообщение с текстом:

:NNNNN\*36\*

Чтобы записать номер третьего телефона упрощенным методом, просто отправьте с третьего телефона на номер системы сообщение с текстом:

:NNNNN\*37\*

*Примечание: сохранена поддержка прежнего метода записи номеров телефонов при помощи программируемых функций №№ 35, 36, 37 в формате*

:NNNNN\*35#XXXXXXXXXX\*

:NNNNN\*36#XXXXXXXXXX\*

:NNNNN\*37#XXXXXXXXXX\*

*и запись основного номера по входящему звонку при первом включении системы.*

**4. Добавлено оповещение о разряде или неисправности резервного и внешнего аккумулятора.**

№	Сообщение	Назначение
38	:NNNNN*38#0*	Не оповещать о разряде или неисправности АКБ.
	:NNNNN*38#1*	Звонить и сообщать о разряде или неисправности резервного АКБ, высылать SMS о разряде внешнего АКБ ниже 10.8 В. Оповещать однократно, независимо от режима охраны. Последующее оповещение возможно только после восстановления аккумуляторов.
	:NNNNN*38#2*	Звонить и сообщать о разряде или неисправности резервного АКБ, высылать SMS о разряде внешнего АКБ ниже 10.8 В. Оповещать первый раз при обнаружении разряда или неисправности, далее проверять и оповещать каждый раз при постановке в охрану.
	:NNNNN*38#3*	Высылать SMS о разряде внешнего АКБ ниже 10.8 В с указанием измеренного напряжения. Оповещать однократно, независимо от режима охраны. Последующее оповещение возможно только после зарядки аккумулятора до 12.8 В.

**5. Добавлена возможность выключения выхода «на сирену» командой по телефону 123\* (SMS – 123) до истечения времени, заданного функцией №20.** При поступлении команды выход «на сирену» будет выключен вне зависимости от того, был он ранее включен командой по телефону или автоматически.