



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

SOBR-GSM 2010

версия 001

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Назначение и функции | 4 |
| Режим охраны | 5 |
| Как включить режим охраны | 6 |
| Как выключить режим охраны | 6 |
| Блокировка двигателя | 7 |
| Как заблокировать двигатель | 7 |
| Как отключить блокировку двигателя | 8 |
| Блокировка двигателя автомобиля при отсутствии метки у водителя | 8 |
| Как включить устройство автоматического запуска двигателя или предпусковой подогреватель | 8 |
| Как выключить устройство автоматического запуска двигателя или предпусковой подогреватель | 9 |
| Как настроить периодический «SMS-таймер» автоматического запуска двигателя | 9 |
| Как получить информацию о состоянии системы и автомобиля | 10 |
| Как узнать баланс лицевого счета системы | 11 |
| Оповещение о разряде аккумулятора автомобиля | 11 |
| Оповещение об отключении аккумулятора автомобиля | 11 |
| Как включить микрофон в салоне автомобиля | 12 |
| Как определить местоположение автомобиля | 12 |
| Как отслеживать перемещение автомобиля | 14 |
| Как получить голосовую подсказку о номерах команд | 14 |
| SOBR-Assistance | 14 |
| Сводная таблица команд | 15 |
| Как изменить команду «Разблокировать двигатель» | 16 |
| Как изменить номер основного телефона | 16 |
| Как изменить номер второго телефона | 17 |
| Как изменить номер третьего телефона | 18 |
| Оповещение о несанкционированной смене номера телефона | 18 |
| Как изменить PIN-код | 19 |
| Как изменить служебный пароль | 20 |
| Программируемые функции | 20 |

*Благодарим за выбор продукции «SOBR».
«SOBR» гарантирует надежную защиту Вашего автомобиля.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.*

НАЗНАЧЕНИЕ

Охранно-информационная система SOBR-GSM 2010 предназначена для оповещения владельца автомобиля о срабатывании штатной (или дополнительно установленной) автомобильной сигнализации звонком и голосовым сообщением на его мобильный телефон; блокировки двигателя автомобиля с помощью телефона; управления дистанционным запуском двигателя или предпусковым подогревателем.

Если система укомплектована дополнительным устройством SOBR-GPS, с её помощью можно определять местонахождение автомобиля и отслеживать его перемещение.

При комплектации дополнительным устройством – транспондерным иммобилайзером SOBR-Stigma Mini/iMob – существенно возрастают противоугонные функции системы и становится возможным включение/выключение режима охраны по наличию метки у владельца.

ФУНКЦИИ

- Связь с автомобилем по телефону на неограниченном расстоянии
- Звонок и голосовое сообщение на телефон владельца в случае покушения на автомобиль
- SMS-сообщение на телефон владельца и звонок на дополнительные номера телефонов из памяти, если телефон владельца не отвечает или недоступен
- Блокировка двигателя автомобиля по телефону
- Возможность подключения резервного источника питания
- Оповещение об отключении аккумулятора автомобиля (при подключенном резервном источнике питания)
- Управление устройством автоматического запуска двигателя по телефону (при наличии)
- SMS-таймер прогрева двигателя
- Оповещение о температуре внутри салона
- Управление предпусковым подогревателем по телефону (при наличии)
- Оповещение о разряде аккумулятора автомобиля
- Микрофон для прослушивания салона
- PIN-код для защиты системы от несанкционированного доступа с других телефонов
- Служебный пароль для защиты настроек системы
- Контроль лицевого счета системы по запросу и автоматический
- Поддержка услуги SOBR-Assistance
- Настройка функций системы с помощью SMS
- Русскоязычное управление с голосовыми подсказками

Функции системы SOBR-GSM 2010 при наличии дополнительного устройства SOBR-GPS:

- Получение GPS-координат автомобиля
- SMS-отчет о перемещении автомобиля

Функции системы SOBR-GSM 2010 при наличии дополнительного устройства SOBR-Stigma Mini/iMob:

- Блокировка двигателя при отсутствии у водителя транспондера-метки
- Автоматическое включение и выключение режима охраны по наличию транспондера-метки
- Диалоговый динамический метод опознавания транспондера-метки

Система SOBR-GSM 2010 взаимодействует с владельцем автомобиля посредством сотовой связи. Благодаря возможностям сотовой связи владелец всегда в курсе событий, происходящих с автомобилем, и может управлять системой независимо от расстояний и преград.

Система надежно защитит Ваш автомобиль и станет Вашим верным помощником!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

SOBR-GSM 2010 – сложное электронное устройство, и его небрежная настройка не позволит Вам полностью воспользоваться всеми его возможностями!

РЕЖИМ ОХРАНЫ

В случае срабатывания автомобильной сигнализации система звонит на телефон владельца и сообщает: «Сработала автомобильная сигнализация».

Если телефон владельца не отвечает на вызов системы в течение 30 секунд или недоступен, система отправит ему SMS с причиной срабатывания и позвонит на номер второго телефона из памяти. Если и он не отвечает или недоступен, система позвонит на номер третьего телефона из памяти. В ответ на вызов с телефона можно ввести команду, например, включить микрофон или заблокировать двигатель.

В режиме охраны система не мешает запуску двигателя автомобиля, но в любое время и независимо от режима охраны двигатель можно заблокировать с помощью телефона.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ОХРАНЫ

Сигнализацией:

- Система включит охрану автоматически, как только Вы поставите на охрану автомобильную систему сигнализации

Меткой (при наличии устройства SOBR-Stigma Mini/iMob):

- Охрана будет включена автоматически через 15 секунд после того, как владелец с меткой удалится от автомобиля

Звонком (при ПФ№25=1):

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 1*

Сообщением (при ПФ№25=1):

- Отправьте системе SMS с цифрой 1

ВНИМАНИЕ! Система SOBR-GSM 2010 не запирает двери автомобиля и не включает автомобильную сигнализацию!

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ОХРАНЫ

Сигнализацией:

- Система отключит охрану автоматически, как только Вы выключите автомобильную систему сигнализации

Меткой (при наличии устройства SOBR-Stigma Mini/iMob):

- Охрана будет выключена автоматически при возвращении владельца с меткой

Звонком (при ПФ№25=1):

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 0*

Сообщением (при ПФ№25=1):

- Отправьте системе SMS с цифрой 0

ВНИМАНИЕ! Система SOBR-GSM 2010 не отпирает двери автомобиля и не включает автомобильную сигнализацию!

БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Блокировка системы SOBR-GSM 2010 включается только по телефону. В режиме охраны она не блокирует двигатель, что повышает её скрытность.

Имобилайзер SOBR-Stigma Mini/iMob (опция) является еще одной блокировкой и в режиме охраны тоже не мешает завести двигатель. Но если автомобиль тронется с места, двигатель будет немедленно остановлен.

Имобилайзер оснащен беспроводным реле блокировки двигателя с датчиком движения.

Преимущества беспроводного реле SOBR с датчиком движения:

- Реле не блокирует двигатель, когда автомобиль неподвижен. Таким образом, трудно догадаться о его наличии
- Реле сложно найти в автомобиле, так как оно малогабаритное и к нему не ведут провода системы
- Реле не мешает работе устройства автоматического запуска двигателя, если им оснащен автомобиль
- Реле управляется динамическим кодом, поэтому бесполезны попытки его электронного взлома

КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ

Звонком:

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 666*

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с цифрами 666

При звонке не с основного или второго номера телефона требуется PIN-код.

При наличии устройства SOBR-GPS в ответ на команду блокировки двигателя система вышлет SMS с GPS-координатами автомобиля на телефон, с которого поступила команда блокировки. Если номер телефона, с которого поступила команда, не удалось определить, координаты будут отправлены на номер третьего телефона из памяти системы.

Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «Разблокировать двигатель».

КАК ОТКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ ДВИГАТЕЛЯ

Звонком:

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 999*

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с цифрами 999

При звонке не с основного или второго номера телефона требуется PIN-код.

Команда 999 – заводская установка, которую рекомендуется изменить. Для этого выполните действия, описанные в разделе «Как изменить команду «Разблокировать двигатель» данного Руководства.

Блокировку, включенную по телефону, можно отключить только по телефону.

Блокировку, включенную по телефону, невозможно отключить брелоками автомобильной сигнализации и транспондерными метками устройства SOBR-Stigma Mini/iMob.

БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕТКИ У ВОДИТЕЛЯ

(Только при наличии устройства SOBR-Stigma Mini/iMob)

От водителя не требуется никаких дополнительных действий. При включении зажигания метка опознается автоматически и после подтверждающего зуммерного сигнала можно начинать движение.

Если метка отсутствует, через некоторое время после включения зажигания прозвучат зуммерные сигналы предупреждения.

При попытке автомобиля тронуться с места двигатель будет остановлен.

Иммобилайзер блокирует двигатель независимо от того, имеется GSM-связь или нет.

КАК ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

(Если автомобиль оснащён устройством автоматического запуска двигателя или предпусковым подогревателем)

Звонком:

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 123*

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с цифрами 123

При звонке не с основного или второго номера телефона требуется PIN-код.

Система позволяет управлять только одним устройством на выбор владельца.

Садясь за руль автомобиля с работающим устройством автоматического запуска:

- Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «зажигание» (будьте аккуратны, не включите стартер!)
- Нажмите педаль тормоза – устройство автоматического запуска прекратит свою работу, но двигатель не остановится
- Иммоилайзер (при наличии устройства SOBR-Mini/iMob) опросит метку и подаст звуковой сигнал
- Можно начинать движение

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Длительность работы устройства автоматического запуска или предпускового подогревателя задана в его настройках. Для досрочного выключения выполните те же действия, что для включения.

КАК НАСТРОИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ «SMS-ТАЙМЕР» АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Если автомобиль оснащён устройством автоматического запуска двигателя, интервал между запусками можно установить от 1 до 6 часов с шагом 1 час.

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с цифрами 123 X (123, пробел, X – интервал от 1 до 6, или 0 – отключить)

SMS-таймер можно включить только с основного или «второго» телефона.

При поступлении команды отсчёт времени до первого запуска ведётся от последнего выключения зажигания.

Действие SMS-таймера ограничено одними сутками или включением зажигания. Если требуется продолжить прогрев, отправьте новое сообщение по окончании суток.

Если требуется изменить интервал во время прогрева, отправьте новое сообщение с нужным интервалом. После отправки сообщения прогрев продлится еще сутки.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ И АВТОМОБИЛЯ

Звонком:

- С основного или «второго» телефона просто позвоните системе
- С любого другого телефона позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: PIN-код и 09*

Прослушайте голосовое сообщение.

В любой момент во время сообщения можно ввести команду. Сообщение будет прекращено и команда будет выполнена.

Сообщением:

- С основного или «второго» телефона отправьте системе SMS с цифрами 09
- С любого другого телефона отправьте системе SMS с цифрами XXXX09 (XXXX – PIN-код)

Система вышлет на номер телефона, с которого был запрос, SMS с активной ссылкой на сайт m.sobr.ru, оптимизированный для просмотра с мобильных устройств.

Откройте ссылку (Ваш телефон должен быть подключен к интернету).

Сообщение содержит следующую информацию:

- Температура в салоне
- Напряжение в бортовой сети автомобиля
- Уровень принимаемого сигнала GSM
- Включено или выключено зажигание
- Включено или выключено исполнительное устройство (дистанционный запуск двигателя по команде системы или предпусковой подогреватель)

КАК УЗНАТЬ БАЛАНС ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СИСТЕМЫ

Звонком:

- Позвоните системе с основного номера и после ответа наберите на клавиатуре: 100*
- Система вышлет SMS с балансом

Сообщением:

- Отправьте системе с основного номера SMS с цифрами 100
- Система вышлет SMS с балансом

Автоматически:

- Система периодически запрашивает баланс у оператора связи. Если баланс ниже установленного порога, система вышлет на основной номер телефона SMS с балансом

Изменить или отключить контроль баланса можно с помощью программируемых функций № 58 и №59.

ОПОВЕЩЕНИЕ О РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ

Если напряжение опустится ниже 11,5 вольт на время более 3-х минут:

- Система позвонит владельцу и сообщит действующее напряжение в бортовой сети

Отключить или изменить оповещение о разряде аккумулятора можно с помощью программируемой функции №34.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ

(Только при наличии исправного резервного источника питания)

Система вышлет SMS с текстом «Отключено питание».

При наличии устройства SOBR-GPS система дополнительно вышлет на телефон владельца сообщение с координатами местонахождения автомобиля.

Оповещение об отключении аккумулятора невозможно отключить или изменить.

КАК ВКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

Звонком:

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 007*

Во время прослушивания можно выполнить любую команду:

- Наберите на клавиатуре #№команды*

При звонке не с основного или второго номера телефона требуется PIN-код.

Помехи на микрофон от GSM-антенны возможны в условиях плохой связи или полной тишины и неисправностью не являются.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

(Только при наличии устройства SOBR-GPS)

Звонком:

- Позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре: 500*
- Система вышлет SMS с координатами на телефон, с которого был запрос

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с цифрами 500
- Система вышлет SMS с координатами на телефон, с которого был запрос

При звонке не с основного или второго номера телефона требуется PIN-код.

Если система не смогла определить номер телефона, с которого поступил запрос, координаты будут отправлены на третий номер телефона из памяти.

В сообщении системы содержатся GPS-координаты в формате «Градусы, минуты, секунды, доли секунд» и активная ссылка на сайт m.sobr.ru, оптимизированный для просмотра с мобильных устройств.

Если вместо команды «500» подать команду «300», система вышлет SMS с активными ссылками на интернет-карты «Google» и «Yandex».

Просмотреть местоположение на компьютере:

- Для отображения местоположения в программе «2ГИС» или «Google Earth», установите на Ваш компьютер «Программу для поиска места по координатам GPS». Скачать программу Вы можете на сайте www.sobr.ru в разделе «Инструкции и сертификаты»
- Введите в окно программы координаты из SMS

Программы «2ГИС» и/или «Google Earth» должны быть заранее установлены на Вашем компьютере.

Просмотреть местоположение на экране телефона (смартфона):

- Откройте активную ссылку, содержащуюся в SMS

Ваш телефон должен быть подключен к интернету!

Просмотреть местоположение на навигаторе:

- Обратите внимание, какой формат отображения координат установлен в Вашем навигаторе.

Наиболее распространены 3 формата отображения координат:

- *Градусы/минуты/секунды/доли секунд - DD^oMM'SS.S"*, как в SMS по команде «500»
Например: N55^o01'56,40", E82^o53'39,11". Так принято в картографии
- *Градусы/доли градусов - D.DDDDD^o*, как цифры внутри активной ссылки в SMS по команде «500» или «300»
Например: N55,03236^o, E82,89442^o. Так принято в интернет-ссылках
- *Градусы/минуты/доли минут - DD^oMM.MMM'*
Например: N55^o01,941', E82^o53,665'. В SMS по команде «500» такого формата нет. Так наиболее часто принято в навигаторах
- В настройках Вашего навигатора выберите нужный формат (уточните в инструкции к навигатору) и введите координаты из SMS

Если во время запроса сигналы спутников недоступны, система отправит последние определенные координаты из памяти.

Как только появится возможность определить координаты, система отправит дополнительное сообщение с достоверными координатами.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

(Только при наличии устройства SOBR-GPS)

Система может регулярно, с заданным интервалом, высылать сообщения с текущими GPS-координатами.

Включить режим SMS-отчета о перемещении

- С основного или «второго» телефона отправьте системе SMS с цифрами 007 MM (007, пробел, MM – интервал между SMS от 1 до 60 минут)
- С любого другого телефона отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*47#MM*, где NNNNN – служебный пароль, MM – интервал между SMS от 1 до 60 минут

Отключить режим SMS-отчета о перемещении

- С основного или «второго» телефона отправьте системе SMS с цифрами 007 0 (007, пробел, 0)
- С любого другого телефона отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*47#0*, где NNNNN – служебный пароль

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

Если автомобиль неподвижен более минуты, отправка сообщений приостанавливается.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГОЛОСОВУЮ ПОДСКАЗКУ О НОМЕРАХ КОМАНД

Если Вы забыли нужную команду

- Во время сеанса связи с системой нажмите клавишу # и система перечислит все команды, кроме «Разблокировать двигатель»

В любой момент во время подсказки можно ввести команду. Подсказка будет прекращена и команда будет выполнена.

SOBR-ASSISTANCE

Услуга помощи на дороге доступна только для клиентов SOBR-Assistance

Систему можно настроить таким образом, что тревожные сообщения будут дублироваться в Центр Оперативного Реагирования SOBR-Assistance.

Подробнее об услуге SOBR-Assistance Вы можете узнать на сайте www.sobr-a.ru

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОМАНД

| № | Команда | Звонок | SMS |
|----|---|-----------------|------------------------|
| 1 | Включить режим охраны (при ПФ№25=1) | 1* | 1 |
| 2 | Выключить режим охраны (при ПФ№25=1) | 0* | 0 |
| 3 | Включить блокировку двигателя | 666* | 666 |
| 4 | Выключить блокировку двигателя (заводская) | 999* | 999 |
| 5 | Получить информацию о состоянии | 09* | 09 |
| 6 | Включить микрофон | 007* | — |
| 7 | Включить/выключить автоматический запуск двигателя или предпусковой подогреватель | 123* | 123 |
| 8 | Активировать SMS-таймер прогрева двигателя только с основного или «второго» телефона (где X – интервал в часах, от 1 до 6 или 0-отключить таймер) | — | 123 X |
| 9 | Узнать баланс лицевого счета | 100* | 100 |
| 10 | Получить координаты (при наличии SOBR-GPS) | 500* | 500 |
| 11 | Получить интернет-ссылку с координатами (при наличии SOBR-GPS) | 300* | 300 |
| 12 | Включить SMS-отчет о передвижении автомобиля (MM – интервал между SMS от 1 до 60 минут) • с основного или «второго» телефона • с любого другого телефона | — — | 007 MM :NNNN*47#MM* |
| 13 | Выключить режим отчета о передвижении автомобиля • с основного или «второго» телефона • с любого другого телефона | — — | 007 0 :NNNN*47#0* |
| 14 | Режим подсказки | # | — |
| 15 | Завершить соединение | положить трубку | |

* После цифр команды нажать клавишу «звездочка».
При звонке или в сообщении с неосновного телефона требуется PIN-код системы.
NNNNN – служебный пароль. Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».
XXXX - PIN-код.
В SMS с неосновного телефона перед цифрами команды без пробела наберите PIN-код.

КАК ИЗМЕНИТЬ КОМАНДУ «РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ»

Заводская установка команды – 999

Рекомендуется изменить заводское значение на другое число от 3 до 998, кроме известного системе как команда (0, 1, 09, 007, 100, 123, 300, 500, 666).

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*33#BBB*, где NNNNN – служебный пароль, BBB – новая команда
Например: :12345*33#127*
- Система в подтверждение вышлет на основной номер телефона SMS с новой командой

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

Если запрограммировать имеющуюся команду, она не будет принята.
Система вышлет SMS со старым номером команды.

КАК ИЗМЕНИТЬ НОМЕР ОСНОВНОГО ТЕЛЕФОНА

Основной номер телефона системы – это номер мобильного телефона владельца.

На этот номер в первую очередь поступают все тревожные и сервисные сообщения.
Если позвонить системе или отправить SMS с этого номера, не требуется вводить PIN-код.
В случае смены номера телефона или владельца, номер необходимо изменить.

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*35#7XXXXXXXXXX*, где NNNNN – служебный пароль, 7 – код автоматической международной связи России, XXXXXXXXXXX – номер телефона

Например: :12345*35#79039003322*

- Система в подтверждение вышлет SMS на новый основной номер телефона

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

Номер должен быть в федеральном формате 7XXXXXXXXXX, как он определяется на экране другого телефона, отбросив знак «+». Нельзя указывать цифру «8» перед номером. Если устройство будет эксплуатироваться не в России, вместо цифры «7» укажите код Вашей страны, например, для Украины – 38, Латвии – 371.

КАК ИЗМЕНИТЬ НОМЕР ВТОРОГО ТЕЛЕФОНА

Второй номер телефона - это дополнительный номер, на который система звонит, если основной номер не ответил в течение 30 секунд или недоступен.

Это может быть второй мобильный телефон владельца, домашний, телефон близкого человека.

При звонке системе с этого номера, как и с основного, PIN-код вводить не требуется.

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*36#7XXXXXXXXXX*, где NNNNN – служебный пароль, 7 – код автоматической международной связи России, XXXXXXXXXXX – номер телефона
Например: :12345*35#79039004455*
- Система в подтверждение вышлет на основной номер телефона SMS с новым номером второго телефона

Если второго телефона нет, рекомендуется повторно занести номер первого телефона.

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

Номер должен быть в федеральном формате 7XXXXXXXXXX, как он определяется на экране другого телефона, отбросив знак «+». Нельзя указывать цифру «8» перед номером. Если устройство будет эксплуатироваться не в России, вместо цифры «7» укажите код Вашей страны, например, для Украины – 38, Латвии – 371.

КАК ИЗМЕНИТЬ НОМЕР ТРЕТЬЕГО ТЕЛЕФОНА

Третий номер телефона – это еще один дополнительный номер, на который система звонит, если не дозвонилась ни на основной, ни на второй номер.

При звонке системе с этого номера требуется вводить PIN-код.

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*37#7XXXXXXXXXX*, где NNNNN – служебный пароль, 7 – код автоматической международной связи России, XXXXXXXXXXX – номер телефона
Например: :12345*35#73839876543*
- Система в подтверждение вышлет на основной номер телефона SMS с новым номером третьего телефона

Если третьего телефона нет, рекомендуется повторно занести номер первого телефона.

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».
Номер должен быть в федеральном формате 7XXXXXXXXX, как он определяется на экране другого телефона, отбросив знак «+». Нельзя указывать цифру «8» перед номером. Если устройство будет эксплуатироваться не в России, вместо цифры «7» укажите код Вашей страны, например, для Украины – 38, Латвии – 371.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СМЕНЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

После изменения номера основного телефона в служебной записи на SIM-карте системы, система отправит SMS с текстом «Ваш номер больше не является основным» на бывший основной номер.

Чтобы восстановить свой номер обратно:

- Отправьте на номер, с которого поступило сообщение, SMS с текстом:
:NNNNN*35#7XXXXXXXXXX*, где NNNNN – служебный пароль, 7 – код автоматической международной связи России, XXXXXXXXXXX – номер телефона
Например: :12345*35#79039003322*
- Система в подтверждение вышлет на Ваш телефон SMS с номером Вашего телефона

Если Вам неожиданно поступило такое сообщение, необходимо принять меры. Смена номера на SIM-карте это, возможно, подготовка автомобиля к угону. Часто такие угоны совершаются в течение короткого времени после того, как автомобиль вернули владельцу (например, после ремонта).

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».
Номер должен быть в федеральном формате 7XXXXXXXXXX, как он определяется на экране другого телефона, отбросив знак «+». Нельзя указывать цифру «8» перед номером. Если устройство будет эксплуатироваться не в России, вместо цифры «7» укажите код Вашей страны, например, для Украины – 38, Латвии – 371.

КАК ИЗМЕНИТЬ PIN-КОД

Управлять системой можно с любого телефона. Но если звонить или отправлять SMS не с основного или второго телефона, требуется ввести PIN-код.

Заводское значение – 1234. Рекомендуется изменить PIN-код на любое 4-значное число.

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*39#XXXX*, где NNNNN – служебный пароль, XXXX – новый PIN-код
Например: :12345*39#4321*
- Система в подтверждение вышлет на основной номер телефона SMS с новым PIN-кодом

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

Если пять раз позвонить системе и ввести неверный PIN-код, система заблокирует ввод PIN-кода, позвонит владельцу и сообщит «Подбор PIN-кода». Блокировка ввода будет отменена после звонка с основного номера телефона.

КАК ИЗМЕНИТЬ СЛУЖЕБНЫЙ ПАРОЛЬ

Пароль защищает от изменений все программируемые функции системы.

Заводское значение – 12345. Рекомендуется изменить служебный пароль на любое 5-значное число.

Сообщением:

- Отправьте системе SMS с текстом:
:NNNNN*01#ИИИИИ*, где NNNNN – служебный пароль, ИИИИИ – новый служебный пароль
- Система вышлет два одинаковых SMS с новым служебным паролем на основной телефон
- **ВАЖНО!** Подтвердите изменение пароля, отправив системе в течение 10 минут любую команду с новым служебным паролем. Например, запросите информацию о настройках :ИИИИИ *40*. Если в течение 10 минут команду не отправить – система вернёт старый служебный пароль и вышлет сообщение с ним.

Перед служебным паролем обязателен символ «двоеточие».

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

ВАЖНО! SOBR-GSM 2010 – сложное электронное устройство. Неквалифицированное вмешательство и изменение значений программируемых функций может снизить потребительские качества системы вплоть до отказа.

Чтобы изменить какую-либо функцию, отправьте системе SMS с нужным значением функции

- В начале сообщения обязательны символ «двоеточие» и служебный пароль NNNNN
- Между цифрами и символами не должно быть пробелов

Одним сообщением можно изменить не только одну, но и сразу несколько функций (кроме функции №59), тогда сообщение должно иметь следующий вид:

:NNNNN*AA#B*CC#D*EE#F*...

| № | Сообщение | Назначение |
|----|--|---|
| 01 | :NNNNN*01#ИИИИИ* Заводское значение – 12345 | Изменение служебного пароля. Пароль защищает все программируемые функции системы. Не зная пароль – невозможно изменить ни одну функцию. Пароль – любое 5-значное число. Отправьте сообщение с новым паролем. После этого система вышлет на номер основного телефона два одинаковых сообщения «Новый служебный пароль ИИИИИ». Внимание! Необходимо в течение 10 минут отправить системе любую команду с новым паролем. Например, запросите информацию о настройках - :ИИИИИ *40*. Если в течение 10 минут команду не отправить – система вернет старый пароль и вышлет сообщение с ним. |
| 20 | :NNNNN*20#hhmmss* Заводское значение – 1 сек. | Длительность импульса на выходе управления исполнительным устройством (синий провод), где «hh» - часы от 0 до 23, «mm» - минуты от 0 до 59, «ss» - секунды от 0 до 59. |
| 21 | :NNNNN*21#0* | Не доставлять сообщение «Сработала автомобильная сигнализация». |
| | :NNNNN*21#N* Заводская установка – 3 сек. | Время задержки реагирования системы на импульсы положительной полярности на тревожном входе, где N – значение задержки в секундах от 1 до 8. |
| | :NNNNN*21#9N* | Время задержки реагирования системы на импульсы отрицательной полярности на тревожном входе, где N – значение задержки в секундах от 1 до 8. Цифра 9 указывает на отрицательную полярность. |
| 25 | :NNNNN*25#0* | Бело-коричневый провод назначить входом контроля исполнительного устройства, например, предпускового подогревателя. Полярность определяется значением функции №31. |
| | :NNNNN*25#1* | Бело-коричневый провод назначить статусным входом управления режимом охраны. Полярность определяется значением функции №31. |

| № | Сообщение | Назначение |
|----|--------------|---|
| 27 | :NNNNN*27#0* | Не охранять зажигание. |
| | :NNNNN*27#1* | Охранять зажигание, звонить и сообщать: «Включено зажигание». |
| | :NNNNN*27#2* | Охранять зажигание, отправлять SMS: «Включено зажигание». Удобно отслеживать автоматические (а не по команде системы), например, по температуре, прогревы двигателя. Если еще включена функция №28 (значение 2) - то с помощью SMS ведётся подробный отчет: сколько раз и с какой попытки запускался двигатель, время запусков и остановок. |
| 28 | :NNNNN*28#0* | Не реагировать на выключение зажигания. |
| | :NNNNN*28#1* | Звонить и сообщать: «Зажигание выключено». |
| | :NNNNN*28#2* | Отправлять SMS: «Зажигание выключено». |
| 29 | :NNNNN*29#0* | Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя включен». |
| | :NNNNN*29#1* | Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы. |
| | :NNNNN*29#2* | Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы. |
| 30 | :NNNNN*30#0* | Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключен». |
| | :NNNNN*30#1* | Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. |
| | :NNNNN*30#2* | Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. |

| № | Сообщение | Назначение |
|----|---|---|
| 31 | :NNNNN*31#0* | Полярность входного бело-коричневого провода. (Назначение определяется функцией №25). |
| | :NNNNN*31#1* | Активный уровень – положительный. Если ПФ№25=0, звонить и сообщать «Исполнительное устройство включено». |
| | :NNNNN*31#2* | Активный уровень – положительный. Если ПФ№25=0, отправлять SMS «Исполнительное устройство включено». |
| | :NNNNN*31#3* | Активный уровень – отрицательный. Если ПФ№25=0, звонить и сообщать «Исполнительное устройство включено». |
| | :NNNNN*31#4* | Активный уровень – отрицательный. Если ПФ№25=0, отправлять SMS «Исполнительное устройство включено». |
| 32 | :NNNNN*32#0* | Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено». |
| | :NNNNN*32#1* | Звонить и сообщать «Исполнительное устройство выключено», когда выключился, например, предпусковой подогреватель. Актуально, если значение функции №25 равно 0. |
| | :NNNNN*32#2* | Отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился, например, предпусковой подогреватель. Актуально, если значение функции №25 равно 0. |
| 33 | :NNNNN*33#BBB* Заводская команда – 999 | Изменить команду: «Разблокировать двигатель», где BBB – новая команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 123, 007, 09, 100, 300, 500, 666. |
| 34 | :NNNNN*34#0* | Не доставлять сообщение о разряде аккумулятора автомобиля. |
| | :NNNNN*34#1* | Звонить и сообщать значение напряжения аккумулятора автомобиля, если напряжение ниже 11,5 вольт более 3 минут. |
| | :NNNNN*34#2* | Отправить SMS со значением напряжения, если напряжение аккумулятора ниже 11,5 вольт более 3 минут. |

| № | Сообщение | Назначение |
|----|---|--|
| 35 | :NNNNN*35#7XXXXXXXXXX* | Изменить номер основного телефона владельца. Номер должен быть в федеральном формате 7XXXXXXXXXX, как он определяется на экране другого телефона, отбросив знак «+». Нельзя указывать цифру «8» перед номером. Если устройство будет эксплуатироваться не в России, вместо цифры «7» укажите код Вашей страны, например, для Украины – 38, Латвии – 371. |
| 36 | :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX* | Изменить номер второго телефона. Формат записи аналогично функции №35. |
| 37 | :NNNNN*37#7XXXXXXXXXX* | Изменить номер третьего телефона. Формат записи аналогично функции №35. |
| 39 | :NNNNN*39#XXXX* Заводское значение - 1234 | Изменить PIN-код. PIN-код – любое 4-значное число. |
| 40 | :NNNNN*40* | Отправить на основной номер телефона SMS с номерами телефонов и значениями всех программируемых функций. |
| 41 | :NNNNN*41* | Отправить на основной номер телефона SMS с уровнем GSM-сигнала: -113-99 dBm – слабый -97-83 dBm – удовлетворительный -81-67 dBm – нормальный -65-51 dBm – отличный |
| 47 | :NNNNN*47#0* | Выключить SMS-отчет о перемещении автомобиля. |
| | :NNNNN*47#MM* | Включить периодическую отправку SMS (SMS-отчет) с координатами автомобиля (MM – интервал от 1 до 60 минут). Только при наличии дополнительного устройства SOBR-GPS. |
| 48 | :NNNNN*48#HH* Заводское значение – 6 часов | Автоматический перезапуск GSM-модема, где HH – время перезапуска от 1 до 24 часов. Рекомендуется уменьшить значение в регионах с неустойчивой GSM связью. |
| 53 | :NNNNN*53#0* | Формат информационных SMS системы – текст. |
| | :NNNNN*53#1* | Формат информационных SMS системы – активная ссылка на сайт <i>m.sobr.ru</i> |

| № | Сообщение | Назначение |
|----|---|--|
| 54 | :NNNNN*54#0* | Не пересылать входящие SMS. |
| | :NNNNN*54#1* | Пересылать на основной номер владельца все SMS, входящие на номер системы (кроме SMS, поступивших от запрограммированных в памяти системы номеров). |
| 55 | :NNNNN*55#7XXXXXXXXXX* | Изменить номер четвертого телефона. Формат записи аналогично функции №35. Для поддержки услуги «SOBR-Assistance» на четвертый номер высылаются тревожные сообщения и SMS-команды с четвертого номера принимаются без PIN-кода. |
| | :NNNNN*55#* | Удалить четвертый номер телефона. По умолчанию – четвертый номер отсутствует. |
| 58 | :NNNNN*58#KKKK* Заводское значение – 100 | Порог автоматического контроля баланса, где KKK – сумма до 10 символов. Если значение 0 – функция автоматического контроля баланса отключена. |
| 59 | :NNNNN*59#KKKK* Определяется по SIM-карте и устанавливается автоматически для Билайн – *102# для Теле-2 – *105# для МТС, Мегафон и других – *100# | Код запроса баланса у оператора связи. До 10 символов. Отправлять только отдельным сообщением. |

Заводские настройки выделены синим цветом.

Отметьте новые значения функций, если Вы их изменили.

Запишите новые команду «Разблокировать двигатель», PIN-код, служебный пароль, номера телефонов.

Храните настоящее Руководство в надежном месте, но не в автомобиле.

ВНИМАНИЕ! Восстановление утерянного служебного пароля возможно только в заводских условиях и гарантийным случаем не является!

Запомните наизусть номер телефона системы, PIN-код, команду «Разблокировать двигатель»!

WWW.SOBR.RU