Инструкция по эксплуатации ToolKit – CRX-1006/TK.

Внешний вид устройства:



Устройство подключается к Блоку управления системы CRX-1006 с помощью дополнительного кабеля с разъемом miniUSB.

Режимы работы.

В штатном режиме на мониторе ToolKit отображается информация о давлении и температуре во всех шинах одновременно.

Кроме штатного режима работы устройства, есть шесть сервисных режимов. Вход в сервисный режим осуществляется одновременным нажатием обоих клавиш управления -"SET" и "Function". Переключение между датчиками или подрежимами осуществляется клавишей "SET".

No	Режим работы	Описание	
1	Нормальный режим.	Отображает давление в каждом колесе,	
		температуру и состояние.	
2	Режим отображения идентификатора	Отображает индивидуальные идентификаторы	
2	датчика (ID).	колесных датчиков.	
	История сбоев работы системы и выходов	Показывает накопившиеся ошибки	
3	давления/температуры за установленные	самодиагностики и выходы параметров за	
	пределы.	установленные пределы.	
4	Режим обучения нового датчика.	Добавление в систему нового датчика взамен	
		поврежденного.	
5	Перестановка колес по фиксированным	Перестановка колес для обеспечения	
	схемам.	равномерного износа резины.	
6	Очистка истории ошибок.	Очистка истории ошибок, и выходов значений	
0		параметров за установленные пределы.	
7		Отображает версию программного обеспечения	
/	версия по приемного устроиства.	приемного устройства.	

Нормальный режим (1)

После включения питания, на дисплее отображаются все доступные символы в течение 2-х секунд (1), затем устройство переходит в режим отображения давления в колесах (2).



Отображение отклонений параметров от установленных пределов (2).



Давление в правом переднем колесе выше максимально допустимого.

psi	
34 32	

Давление в правом заднем колесе ниже минимально допустимого.

/ · \		°C	
Ü	R I		ЪЧ
	26		ר ק

Температура в левом переднем колесе выше допустимого предела.



Низкий уровень заряда элемента питания левом заднем колесе.



Потеряна связь с правым передним датчиком.

В нормальном режиме устройство может отображать либо давление в колесе, либо температуру в нем. Переключение между давлением и температурой осуществляется нажатием клавиши "SET".



Режим отображения идентификатора датчика – ID (3).

В этом режиме последовательно отображаются индивидуальные идентификаторы колесных датчиков. Переключение между колесами производится нажатием клавиши "SET", на дисплее последовательно отображаются положение колеса и идентификатор датчика по кругу: 2-1 =» 2-2 =» 2-3 =» 2-4 в соответствии с нижеприведенной таблицей:

No	Отображается	Положение колеса
1	2 - 1	Правое переднее
2	2 - 2	Правое заднее
3	2 - 3	Левое Заднее



Режим отображения истории ошибок

Отображает накопленные ошибки для каждого колесного датчика и количество выходов параметров за установленные пределы.

При нажатии на клавишу "SET", если устройство находится в режиме отображения истории ошибок (3), происходит переключение между колесными датчиками по кругу, 3-1 => 3-1 => 3-2 => 3-2 => 3-3 => 3-3 => 3-4 => 3-4 => 3-1 => 3-1 и отображается история для каждого датчика, расположенная на 2-х экранах.

	No	Отображение	Распо. да	ложение тчика	
	1	3 - 1	Правое	переднее]
	2	3 - 2	Право	е заднее	
	3	3 - 3	Левое	е заднее	
	4	3 - 4	Левое	переднее	
		ЭКРА	H 1		
Положение колеса		3 - 1			
Количество ошибок		}	2	←	Количество ошибок
Низкое давление		(i)	(<u>!</u>)	←	Высокое давление
		JALA	11 2		
			(!)	Вь	ісокая температура
Положение колеса	→	3 - 1	3	Ко	личество ошибок
Количество ошибок —	→	Ч	5	Ко	личество ошибок
Низкий заряд элемента питания		(Y		отеря связи с датчиком

Режим обучения нового датчика (4).

Установите ремонтный датчик в соответствующее колесо. Войдите в пункт 4 - ToolKit, далее, с помощью кнопки SET, выберите местоположение датчика, который хотите заменить.

No	Οτοδρογγομικο	Расположение датчика Правое переднее	
	Отображение		
1	4 - 1	Правое переднее	
2	4 - 2	Правое заднее	
3	4 - 3	Левое заднее	
4	4 - 4	Левое переднее	

После чего спустите давление в колесе до 1,7 (27 psi) Бар, монитор издаст звуковой сигнал. Далее, не выходя из этого пункта меню, накачайте давление в колесе до 2,2 Бар (32 psi).

На примере правого переднего колеса:



Затем нажатием клавиши "Functions" запускается отсчет 30 секунд, в течение которых происходит инициализация датчика,





В случае возникновения ошибки инициализации, вместо индикатора "Р" отобразится индикатор "F".



После завершения инициализации текущего датчика, нажатием клавиши "SET" происходит переход к инициализации следующего датчика. Для перехода к следующему режиму нажмите одновременно обе клавиши.

Режим перестановки колес (5).

В этом режиме осуществляется перепрограммирование системы TPMS при перестановке колес, без переустановки датчиков. Нажатием клавиши "SET" циклически выбирается схема перестановки колес, описанная в нижеследующей таблице:

NO	Подрежим	Описание	Схема перестановки	Положение колес «ДО»	Положение колес «ПОСЛЕ»
1	5-1	Колеса с задней оси по диагонали переставляем на переднюю ось		4 1 3 2	2 3 1 4
2	5-2	Колеса с передней оси по диагонали переставляем на заднюю ось		4 1 3 2	32 1 4

На примере схемы перестановки №1:



После выбора необходимой схемы перестановки, нажмите клавишу "Function", после чего включится 5-и секундный отсчет, после чего прозвучит звуковой сигнал.



После успешного завершения перестановки на дисплее отобразится индикатор "Р"



В случае возникновения ошибки, вместо индикатора "Р", на дисплее будет "F"



После выполнения перестановки колес, нажмите клавишу "SET", затем для перехода в следующий режим, одновременно нажмите обе клавиши. Очистка истории накопленных сбоев в работе системы (6).

Режим обеспечивает очистку истории накопившихся ошибок в работе системы и выходов параметров за установленные пределы. (см. режим (3)) После входа в данный режим на дисплее отобразится следующая информация:

Режим очистки истории ошибок



После этого, для очистки истории, нажмите клавишу "Function", после чего включится 3-х секундный отсчет,



После отсчета, в случае успешного завершения очистки, на дисплее появится индикатор "Р"



В случае возникновения ошибки на дисплее будет гореть индикатор "F"



После выполнения очистки, нажмите клавишу "SET", а затем обе клавиши одновременно, для перехода в следующий режим.

Просмотр версии программного обеспечения устройства (7).

В данном режиме можно просмотреть версию и дату программного обеспечения устройства.

