BiLARM[®] PC KitPro

Комплект для программирования автомобильных охранных систем серий ALLIGATOR, PANTERA и JAGUAR

Руководство пользователя



Настоящее Руководство пользователя предназначено для информирования покупателя о технических характеристиках и условиях использования кабеля BiLARM PC Interface и программного обеспечения (ПО) BiLARM PC Tools для программирования автомобильных охранных систем, об основных правилах и порядке применения.

При покупке убедитесь, что в гарантийном талоне поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи. Проверьте комплектность набора для программирования.

Прежде чем начать работу с набором для программирования BiLARM[®] PC KitPro, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Назначение

Набор для программирования BiLARM[®] PC KitPro – комплект, обеспечивающий:

- подключение автосигнализации к компьютеру через порт USB
- автоматическое определение подключенной автомобильной охранной системы
- изменение настроек автомобильных охранных систем _
- сохранение настроек
- автономная работа с конфигурацией настроек
- просмотр памяти последних срабатываний системы _
- восстановление заводских настроек системы _
- просмотр запрограммированных оборотов холостого хода двигателя (для систем с автоматическим запуском двигателя)
- просмотр причины последнего глушения двигателя (для систем с автоматическим запуском двигателя).

BiLARM[®] PC KitPro предусматривает возможность обновления программного обеспечения и базы данных охранных систем, с которыми поддерживается совместимость. О выходах новых релизов программного обеспечения можно узнать на Интернет-сайте www.bilarm.ru в разделе «Техподдержка». Замечания и предложения по улучшению ПО присылайте на e-mail: info@saturn-ht.ru.

Технические характеристики

Модели совместимых автомобильных охранных систем:

- Alligator D-950G _
- Alligator D-975G _
- Alligator D-1000RSG _
- _ Alligator D-1100RSG
- Alligator CM-20G
- Alligator CM-30G _
- Pantera SLR-5650G _
- Pantera SLR-5755G _
- Pantera SLR-6000RSG
- Pantera SLR-6100RSG
- Pantera GL-770
- Pantera GL-777

Комплект поставки

Кабель BiLARM PC Interface 1 шт. Компакт-диск с набором драйверов для кабеля BiLARM PC Interface и ПО BiLARM PC Tools Индивидуальная потребительская тара

1 шт. 1 компл.

Требования к системе

Прежде чем начать работу с ПО, необходимо убедиться, что ваш компьютер соответствует минимальным требованиям и характеристикам.

Для использования ПО BiLARM PC Tools необходимо следующее оборудование:

Компонент	Требование
Компьютер и процессор	Тактовая частота не ниже 300 МГц со свободным портом USB
Память	ОЗУ не менее 256 МБ
Свободное пространство на жестком диске	250 МБ
Устройство чтения дисков	Дисковод для компакт-дисков или DVD-дисков
Экран	Разрешение не менее 1024×768 точек
Операционная система	Microsoft Windows 2000 с полным пакетом обновления 4 (SP4 поставляется вместе с установочным комплектом); Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или более поздняя версия с набором компонентов Microsoft .NET Framework версии не ниже 2.0 (Framework версии 2.0 поставляется вместе с установочным комплектом).
Дополнительно	Фактические требования и функциональность продукта могут отличаться в зависимости от системной конфигурации и операционной системы.

Установка функционального ПО

Вставьте прилагаемый компакт-диск с набором драйверов для кабеля BiLARM PC Interface и ПО BiLARM PC Tools в привод для дисков вашего компьютера.

Для установки функционального ПО BiLARM PC Tools необходимо запустить в корневом каталоге компактдиска, если это не произошло автоматически, файл setup.exe. Если на компьютере не установлен набор компонентов Microsoft .NET Framework 2.0 или выше, то также будет установлен и данный комплект, необходимый для функционирования BiLARM PC Tools. После установки функционального ПО появиться ярлыки в меню «Программы» и на рабочем столе.

Если вы используете в качестве операционной системы Microsoft Windows 2000, то прежде необходимо установить полный пакет обновлений SP4 и Microsoft .NET Framework 2.0. Для этого необходимо запустить файл Windows2000-KB891861-v2-x86-RUS.exe, находящегося в директории Windows2000_update компактдиска. После перезагрузки необходимо установить Microsoft .NET Framework 2.0, для этого необходимо запустить файл dotnetfx.exe из директории DotNetFX. Для установки функционального ПО необходимо запустить в корневом каталоге компакт-диска файл с расширением *msi*.

Установка драйвера

Подключите соединительный кабель BiLARM PC Interface, который входит в комплект, к порту USB вашего компьютера.

Операционная система автоматически обнаружит подключение нового оборудования и предложит установить для него драйвера. При выводе экрана с предложением подключиться к узлу Windows Update, выберете пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»:

Мастер нового оборудования
Будет произведен поиск текущего и обновленного программного обеспечения на компьютере, установочном компактудиске оборудования или на веб-узле Windows Update (с вашего :разрешения).
Политика конфиденциальность
Paspeшить подключение к уз лу Windows Update для понска программного обеспечения?
🔘 Да, только в этот раз
Да, сейчас и каждый раз при подключении устройства
🚫 Нет, не в этот раз
Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

Выберете автоматический поиск драйверов и нажмите кнопку «Далее»:

астер нового об	орудования
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: Bilarm PC Interface
	Если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.
	Выберите действие, которое следует выполнить. • Автоматическая установка (рекомендуется)
	 Установка из указанного места Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
	< Назад Далее > Отнена

Система автоматически обнаружит драйвер кабеля BiLARM PC Interface и проверит на совместимость с операционной системой, нажмите кнопку «Все равно продолжить»

1	Программное обеспечение, устанавливаемое для:
-	Bilarm PC Interface
	не тестировалось на совместичность с Windows XP. (Подробнее о таком тестированик.)
	Установка этого программного обеспечения може нарушить работу системы. Microsoft рекомендует прекратить установку и обратиться к поставщику программного обеспечения за версией, прошедшей проверку на совместимость.

Нажмите кнопку «Готово» в следующем окне.

Подключение автосигнализации

Подключение автосигнализации к ПК осуществляется с помощью прилагающегося кабеля BiLARM PC Interface. Подключите кабель BiLARM PC Interface разъемом USB к порту USB вашего ПК, а другой конец

кабеля подключите к программируемой автосигнализации (описание разъема приводиться в инструкции автосигнализации).

Помните, что для программирования автосигнализации, необходимо, чтобы автосигнализация была запитана стандартным напряжением, предусмотренным для данной автосигнализации.

Работа с BiLARM PC Tools

После запуска программы BiLARM PC Tools на экран монитора выводиться следующее окно:



Для работы с подключенной сигнализацией необходимо нажать кнопку «ГОТОВО».

Для работы с файлами конфигурации (предварительная настройка функций системы) необходимо нажать кнопку «ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ» и выбрать соответствующую модель:

Выбор модели				
Для работы с файлами конфигурации без подключения автосигнализации выберите модель				
O Alligator D-950G	○ Pantera SLR-5650G			
O Alligator D-975G	○ Pantera SLR-5755G			
O Alligator D-1000RSG	○ Pantera SLR-6000RSG			
O Alligator D-1100RSG	O Pantera SLR-6100RSG			
O Alligator CM-20G	🔿 Jaguar XJ-770			
O Alligator CM-30G	🔘 Jaguar XJ-777			
(НАЗАД	ВЫБРАТЬ >>			

Для выхода из программы необходимо нажать кнопку «ВЫЙТИ» или кнопку «закрыть» в верхнем правом углу.

После нажатия кнопки «ГОТОВО» автоматически определяется модель подключенной автосигнализации и на экран выводиться экран настройки функций с двумя вкладками (по количеству меню программируемых функций) Меню 1 и Меню 2:

tor D-1100RSG	помощь
Загрузить файл конфикурация: 🔿 1 🔿 2 🚫 3 🔿 4	4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10
овка О Пассиеная постановка на окрану с запафонени дверей включена дверей включена	 Пассненая бложировка двне ателя включена
 Автонатическая перепостановка на окрану с запиранием дворёй якажнена Автонатическая перепостановка на окрану с валирания дворёй на кажена 	
 Основное вкл. / выкл. окраны без сигналов подтвридения скрины, альтериятыное с сигналаны подтверждения 	
нара О Автонолическое запирание деерей при вслочени закиезика вскоечно О Автонолическое запирание деерей по сигналу таконетр вслочено	9 94
 Автоматическое отпирание дверей при высключеные зажиганна 	
 Функция защиты от 	
загрумпь настройки ко	BOCCT BHODENTS - Sabolg/online
Сохранать настройки как файл конфикурация: 01 02 03 04 05 06 (0.7 0 8 0 9 0 10 Repesancars
1 - закистание 7 - отключение питания 7 - отключение питания 7 - отключение питания 7 - закистание 5 - закистание	Запрограннырованное колиниство оборотов двигател сила 320 об/нани
	tor D-1100RSG Загрузить файл конфигурация: 1 2 3 0 овка Соказа Сарана санаражена аверей включена Состановка верей по сигналузания Состановка велей по сигналузания вислочена сигналования Состановка велей по сигналузания Состановка велей по сигналузания вислочена

В случае, если имеется сохраненная конфигурация для данной модели, то ее можно загрузить простым выбором файла.

В основном поле окна можно выбрать вкладки Меню 1 и Меню 2, в соответствии с выбираемой таблицей программирования функций. Функции по-умолчанию выделены полужирным шрифтом. Также возможна смена персонального кода, причем цифры кода не отображаются в поле ввода. Допускается ввод только цифр отличных от нуля.

После того, как Вы выполнили настройку всех функций, можно записать их в сигнализацию, нажав кнопку «записать настройки в сигнализацию», и, при желании, перезаписать один из 10 файлов конфигурации, выбрав соответствующий файл и нажав кнопку «Перезаписать».

Для получения информации об установленных функциях в автосигнализации необходимо нажать кнопку «загрузить настройки из сигнализации».

Для восстановления заводских настроек функций автосигнализации необходимо нажать кнопку «восстановить заводские настройки».

В нижней части окна расположена панель просмотра активной зоны, источников срабатывания сигнализации, причины глушения двигателя и запрограммированные обороты двигателя. Для отображения данных этой панели необходимо нажать кнопку «обновить».

В случае, если подключенная сигнализация находиться в режиме охраны, то после нажатия кнопок «записать настройки в сигнализацию», «загрузить настройки из сигнализации», «восстановить заводские настройки», «обновить» и кнопки «ГОТОВО» первого окна будет выведено окно предупреждения:



Для устранения данного предупреждения снимите автосигнализацию с режима охраны, и повторите необходимое действие.

В случае, если автосигнализация не подключена или не совместима с данной версией, то после нажатия кнопок «записать настройки в сигнализацию», «загрузить настройки из сигнализации», «восстановить заводские настройки», «обновить» и кнопки «ГОТОВО» первого окна будет выведено окно предупреждения:

Внима	ние 🛛 🕅
1	Автосигнализация не подключена или не поддерживается! Проверьте подключение
	OK

Для устранения данного предупреждения убедитесь, что модель автосигнализации совместима с данной версией ПО BiLARM PC Tools, и подключите кабель BiLARM PC Interface к автосигнализации, а затем повторите необходимое действие.

В случае, если не подключен кабель BiLARM PC Interface, то после нажатия кнопок «записать настройки в сигнализацию», «загрузить настройки из сигнализации», «восстановить заводские настройки», «обновить» и кнопки «ГОТОВО» первого окна будет выведено окно предупреждения:



Убедитесь, что кабель BiLARM PC Interface подключен и исправен. Для устранения данного предупреждения попробуйте отсоединить кабель от порта USB вашего ПК и снова подключить его к ПК, а затем повторите необходимое действие. Возможная причина данного предупреждения, может заключаться также в неправильной установке или удалении драйвера кабеля BiLARM PC Interface. Для устранения этой причины заново переустановите драйвер с компакт-диска.

Если в начальном окне нажать кнопку «Выбрать модель сигнализации», то возможна предварительная настройка и сохранение конфигурации автосигнализации, без ее подключения. После нажатия данной кнопки на экран выводиться окно настройки с возможностью выбора и сохранения файлов конфигурации.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Кабель BiLARM PC рекомендуется хранить в складских или нормальных условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в оригинальной заводской упаковке по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы кабеля BiLARM PC установлен изготовителем в соответствии с п. 2. ст .5 Закона РФ «О защите прав потребителей» общей продолжительностью 2 года.

Кабель BiLARM PC не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Гарантии поставщика

Кабель BiLARM PC Interface и программное обеспечение соответствует утвержденному образцу.

Гарантийные обязательства распространяются только на кабель BiLARM PC Interface, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента покупки в соответствии с п.6 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Гарантия не предусматривает компенсацию расходов потребителя на установку, настройку и обслуживание ПО.

Гарантийному ремонту не подлежит кабель с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации или небрежного обращения;

- неправильной установки, транспортировки;

- действий третьих лиц или непреодолимой силы;
- воздействия агрессивных средств и жидкостей;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждений грызунами или домашними животными;
- ремонта или внесения конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;

- отклонений от норм ГОСТ параметров бортовой сети автомобиля или стационарного питания автосигнализации;

- последствий повреждения применяемого компьютерного оборудования;

- воздействий вредоносного программного обеспечения;
- в случае выхода из строя в результате неисправности штатного оборудования автомобиля.