



Кронштейн капота Renault Logan, Sandero, Lada X-Ray (176)

1. Открутить две гайки крепления штатного замка капота и демонтировать сам замок.
2. Установить кронштейн замка капота вместе со штатным замком и закрепить их штатными гайками.

