

3. Перед установкой датчика пометил маркером чтобы не перепутать. Разъемы я заклеил термоусадкой, чтобы туда не попала грязь. Упаковываем первый провод в гофру и устанавливаем первый датчик, пропихнув провод во второе отверстие.

