

# СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА SHO-ME

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### Подготовка

1. Внимательно прочитайте инструкцию и изучите рисунки перед установкой.
2. Убедитесь, что установка дополнительного освещения разрешена действующими в вашей стране правилами и нормами.
3. Перед подключением проводов снимите заземление с аккумулятора (помечено «-»), чтобы избежать короткого замыкания.
4. Прокладывайте новые провода вдоль существующих. Закрепите провода при необходимости.
5. Прокладывайте провода вдали от движущихся частей автомобиля.

### Установка

1. Просверлите отверстия диаметром 8 мм, чтобы закрепить в них шурупы.
2. Закрепите фару с помощью шурупов, добавьте гайку и затяните шурупы.

### Прокладка проводов

1. Установите выключатель так, чтобы водителю было удобно им пользоваться.
2. Провода. Белый «+», черный «-». Соедините черный провод с кольцевой клеммой к положительной стороне «+», белый с клеммой к отрицательной стороне «-» на аккумуляторе или заземлении (для транспортных средств).
3. Убедитесь, что рабочее напряжение составляет 12В/24В, постоянный ток. Выберите нужное реле (постоянный ток, 12В/24В).
4. Вставьте разъем лампы - А - в разъем В.
5. Нажмите выключатель и убедитесь, что фара работает. Если нет, проверьте подключение проводов.

### ВНИМАНИЕ

1. Работайте только с указанным напряжением - постоянный ток, 10В - 30В.
2. После продолжительного использования фара сильно нагревается. Не трогайте фару в течение 30 минут после выключения.
3. Следите, чтобы радиатор был чистым и чтобы вокруг него циркулировал воздух.

