

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ УСОВ

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Отсоедините шлейф заземления и вытащите антенный кабель из-под уплотнителя на длину 20-30 см.

3. Удалите остатки старых усов. Обезжирьте место крепления антенны на стекле спиртом или ацетоном.

4.1 для антенн Orion A-21, A-22, A-24

Отсоедините antennу от лобового стекла, открутите саморезы, оденьте контактные площадки усов на саморез. Разведите усы на необходимый угол и зафиксируйте пластиной. Соберите корпус антенны.

4.2 для антены Bosch

Открутите винт и отделите корпус антенны от пластиковой пластины, приклееной к стеклу автомобиля. Оденьте контактную площадку усов из комплекта на цилиндрический выступ пластины, приклееной к лобовому стеклу автомобиля. Оденьте корпус антенны на пластиковую пластину и закрутите винт.

4.3 для антенн других производителей

Отсоедините antennу от лобового стекла, разберите корпус антенны. Присоедините, например методом пайки, усы из комплекта к местам крепления старых усов. Соберите корпус антенны.

5. Отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите усы к лобовому стеклу автомобиля параллельно кромке лобового стекла.

Для лучшего приема радиостанций желательно, чтобы радиоприемные элементы антенны находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла.

6. Закрепите шлейф заземления (короткий провод) под винт держателя зеркала или солнцезащитного козырька, либо к очищенному до металла месту корпуса автомобиля, обратив внимание на обеспечение устойчивого контакта с корпусом автомобиля, так как от этого зависит качество работы антенны.

