

Установка парктроника PU-4ТС на Ford Fusion

1. Размечаем отверстия, согласно руководству.

Для Fusion получилось расстояние между датчиками 41.6 см. Крайние боковые удобно разметить отвесом от крайнего угла молдинга. Стоит отметить, что высота, указанная в руководстве, не достигнута. У меня получилось 45 см.



2. Используя фрезу из комплекта и дрель из домашнего запаса, делаем 4 отверстия в бампере. Я бампер не снимал, тк для его крепления используются одноразовые заклепки. Будет чуть сложнее, чем на снятом, но ничего. Центральные отверстия проделывал сразу в бампере и усилителе. Усилитель там пластиковый. Внимание. Возможно мне попалась бракованная фреза, она плохо резала пластик и старалась его плавить. Так что будьте аккуратны.

