

ARTWAY®



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
РАДАР - ДЕТЕКТОР
RD-202



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА РАДАР-ДЕТЕКТОРА	3
ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ	3
НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ ARTWAY RD-202	4
ВКЛЮЧЕНИЕ РАДАР – ДЕТЕКТОРА	4
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КАМЕР И СОБЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ GPS	6
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	7
ТЕСТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ	7
УСТАНОВКА ГЕОТОЧЕК	8
ПОРОГ СКОРОСТИ	8
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ	8
УПРАВЛЕНИЕ MUTE ТОЧКИ (ТОЧКИ ТИШИНЫ)	8
OSL СИСТЕМА	8
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ	9
OSL СИСТЕМА	9
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА РАДАР-ДЕТЕКТОРА	9
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА РАДАР-ДЕТЕКТОРА	9
ЧАСОВОЙ ПОЯС	10
ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ И КАМЕР	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ДИАПАЗОН ДЕТЕКТИРОВАНИЯ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ	10
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАДАР-ДЕТЕКТОРОМ	10