



NEOLINE

Мотогарнитура Roadcast X2



Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели мотогарнитуру Neoline Roadcast X2. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Мотогарнитура используется, как водителем, так и пассажиром, для обеспечения безопасной коммуникации в процессе езды.

[Содержание]

1. Условия эксплуатации.....	2
2. Технические характеристики.....	3
3. Комплектация.....	3
4. Описание разъемов и кнопок.....	4
5. Зарядка Neoline Roadcast X2.....	5
6. Инструкция по установке.....	5
7. Подключение микрофона и динамиков.....	6
8. Подключение к телефону.....	6
9. Основные функции.....	7
10. Принцип работы.....	7

[Условия эксплуатации]

1. Ознакомьтесь с гарантийным талоном производителя.
2. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте с устройством. При использовании стороннего зарядного устройства (ЗУ), даже если оно имеет схожий разъем питания, работоспособность устройства может быть нарушена.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики).
4. Мотогарнитура имеет степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды IP 54.
5. Будьте осторожны при эксплуатации: не допускайте падения или сдавливания устройства.
6. Убедитесь в правильном подключении устройства на шлем.
7. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления мотоциклом/снегоходом.
8. Пополняйте заряд аккумулятора раз в два месяца, если не используете мотогарнитуру в течение длительного времени.
9. При возникновении посторонних шумов и помех проверьте наушники и микрофон на предмет загрязнения.
10. Мотогарнитура использует Bluetooth 2.1 для соединения с мобильными телефонами. Некоторые функции могут быть недоступны из-за технических особенностей вашего мобильного устройства.

[Технические характеристики]

- Беспроводное соединение Bluetooth 2,1 до 10 м
- Беспроводное соединение Интерком до 5 м
- Работа в режиме ожидания до 120 ч
- Время подзарядки от ЗУ менее 3 ч
- Рабочая частота: 2402-2480 ГГц
- Входящее напряжение: DC5V 500~1000mA
- Водозащищенность IP 54

[Комплектация]


- Мотогарнитура Neoline Roadcast X2:
 - для водителя 1 шт
 - для пассажира 1 шт
- Микрофоны:
 - для открытого шлема 2 шт
 - для закрытого шлема 2 шт
- Крепления:
 - на болтах 2 шт
 - на клейкой основе 2 шт
- USB-кабель
- Стереонаушники с кабелем 2 шт
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

[Описание разъемов и кнопок]

МОТОГАРНИТУРА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ



МОТОГАРНИТУРА ДЛЯ ПАССАЖИРА



[Зарядка Neoline Roadcast X2]

Мотогарнитура использует многозарядный аккумулятор. Необходимо зарядить аккумулятор более 6 часов или до выключения светового индикатора при первом использовании устройства.

1. Подключите устройство к розетке используя кабель подключения. Появится зеленый индикатор при подзарядке.
2. Когда аккумулятор полностью заряжен красный индикатор исчезнет.
3. Отключите кабель подзарядки от устройства.

ВНИМАНИЕ:


При низком заряде аккумулятора зеленый индикатор будет интенсивно мигать. Не заряжайте устройство с помощью стороннего ЗУ. Это может навредить работе устройства.

[Инструкция по установке]

Проверьте совместимость вашего мобильного телефона с устройством. Мотогарнитура совместима с большинством мобильных телефонов, которые поддерживают Bluetooth V2.1+ EDR и поддерживают функцию hands-free.

Крепление с помощью болтов

Прикрепите крепление к шлему используя два болта. Поместите их с левой стороны от шлема и закрутите. Закрепите устройство на крепление до характерного щелчка.



Крепление при помощи 3М-скотча

Удостоверьтесь, что левая сторона шлема чиста. Снимите верхний слой липкой ленты и прислоните крепление в любом удобном для вас месте. Прижмите крепление в течение 10 сек. Закрепите устройство на крепление до характерного щелчка.

[Подключение микрофона и динамиков]

Прикрепите динамики с внутренней стороны шлема используя крепежное устройство. Прикрепите микрофон, используя один из двух типов крепления (для открытого или закрытого шлема).



Внешний микрофон



Внутренний микрофон

[Подключение к телефону]

Включите Bluetooth зажав клавишу «Talk» в течение 6 сек до тех пор, пока зеленый индикатор не загорится. Устройство включено. Зеленый индикатор будет мигать каждые 3 сек.

Соединение с мобильным телефоном

Удерживайте кнопку «Talk»:

6 сек	Включение
9 сек	Выключение светового индикатора
10 сек	Bluetooth включен. Мигает световой индикатор

Затем включите Bluetooth на мобильном телефоне, найдите название гарнитуры BS-206 BULLIT, пароль 0000 (пожалуйста, не удаляйте устройство более, чем на 5 м от мобильного телефона).

Выключение Bluetooth

Нажмите «Talk» в течение 3 сек, зеленый индикатор быстро замигает и выключится. Устройство отключено.

Автоматическое соединение

1. Для того, чтобы переподключить устройство, включите BT на вашем телефоне и выберите ранее сохраненное подключение к BS-206 BULLIT. (При нулевом заряде аккумулятора мотогарнитура не сможет подключиться).

2. Если невозможно автоматически подключить, нажмите клавишу «Talk» на короткое время. Гарнитура пошлет сигнал вашему мобильному телефону, затем подключите BT с помощью вашего мобильного телефона.

[Основные функции]

Ответ на звонок

Нажмите «Talk», вы можете использовать наушники и микрофон, чтобы принять звонок.

Отклонить звонок

Зажмите кнопку «Talk» в течение 2 сек.

Завершение звонка

После разговора нажмите кнопку «Talk» звонок завершится.

При использовании гарнитуры во время телефонного разговора нажмите клавишу «Talk», чтобы переключить звонок между гарнитурой и мобильным телефоном. Если вы хотите использовать ваш мобильный телефон, чтобы ответить на звонок нажмите клавишу «Talk» в течение 3 сек, звонок переключится на мобильный телефон.

Если вы хотите использовать гарнитуру, нажмите кнопку «Talk» в течение 5 сек, звонок переключится на гарнитуру.

Набрать последний номер

Нажмите клавишу «Talk» два раза, чтобы позвонить на последний набранный номер.

Музыка вкл/выкл

Когда вы слушаете музыку с телефона через BT нажмите клавишу «Talk» чтобы остановить/включить музыку.

[Принцип работы]

Включение

Нажмите клавишу «Интерком» в течение 4 сек, начнет мигать красный индикатор и начнется поиск другого устройства для соединения. После соединения, красный индикатор будет гореть непрерывно, теперь вы можете начать разговор.

Выключение

Нажмите клавишу «Интерком» в течение 4 сек, красный индикатор выключится, устройство выключено.

Подзарядка

В процессе подзарядки загорится зеленый индикатор. Устройство не может работать при подзарядке. Зеленый индикатор погаснет при 100% заряде.

Прослушивание музыки

Neoline Roadcast X2 поддерживает Bluetooth, Интерком и MP3 функции, которые переключаются с помощью кнопки «Интерком».

Когда устройства включены или соединены через Bluetooth, по умолчанию, установлено аудио. Если вы хотите прослушивать MP3 нажмите кнопку «Интерком».

Интерком

Нажмите кнопку «Интерком» в течение 6 сек, загорится красный индикатор в процессе соединения, после успешного соединения вы услышите характерный звук. После этого вы можете общаться со своим пассажиром.

Низкий заряд батареи.

При включенном Bluetooth/Интерком, если заряд батареи ниже допустимого уровня, вы услышите предупреждающий сигнал.

Контроль уровня громкости

Вы можете повышать, понижать уровень громкости, путем нажатия «+» или «-». По умолчанию громкость находится в среднем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мотогарнитура для пассажира имеет те же принципы работы, как и мотогарнитура для водителя, кроме возможности осуществления звонков и использования Bluetooth.

FC RoHS CE 

Made in China

Официальный сайт: www.neoline.ru

Тех. поддержка: support@neoline.ru