

**Автомобильный цифровой  
видеорегистратор CAR BLACK BOX  
модель В726**



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Для безопасности не производите настройку устройства во время движения.

Благодарим Вас за приобретение автомобильного видеорегистратора и убедительно просим перед его использованием внимательно прочитать данную инструкцию.

Автомобильный видеорегистратор с легкостью может быть установлен в большинстве существующих автомобилей и в режиме реального времени позволяет осуществлять запись звука и текущей дорожной ситуации перед или позади автотранспортного средства.

Производитель: МОК Индастри Лимитед, ФЛ4, Тауэр Б, Тонг Ан Авто-партс Билдинг, № 260, Блок 13,Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Дистрибьютор: ООО «Славянский Парк», с. Кугуки, Уссурийский р-он, Приморский край, ул. Центральная, д. 3 <http://avtoregistrator.tiu.ru/>

## Внешний вид устройства и функциональные кнопки



1. Кнопка МЕНЮ
2. Кнопка RESET
3. Кнопка НАЗАД
4. Кнопка ВПЕРЕД
5. Крепление
6. Кнопка ЗАПИСЬ
7. Индикатор воспроизведения (зеленый)
8. Индикатор видеозаписи (красный)
9. Индикатор микрофона (желтый)
10. Слот для карты памяти

## Установка и подготовка к работе

1. Оптимальным является расположение камеры на лобовом стекле ниже зеркала заднего вида.

2. Установите карту памяти в соответствующий слот.

**ВНИМАНИЕ!** Установка и извлечение SD карты должна производиться только при полностью обесточенном приборе.

3. Затем определите желаемую область расположения камеры на стекле, обезжирьте ее и протрите чистой сухой тканью. После этого аккуратно снимите защитную пленку с двустороннего скотча на креплении и прижмите к лобовому стеклу в нужном участке.

4. Подключите питание к видеорегистратору с помощью прилагаемого шнура, и подключите к внешнему монитору через видеоразъем «тюльпан».
5. Временной промежуток между нажатиями на функциональные кнопки не должен быть менее 0,5 сек.
6. Отключите питание прибора перед использованием функции сброса к заводским настройкам.
7. В случае неудачного сброса, зависания прибора отключите питание и вновь включите.

## Инструкция по эксплуатации

При подключении регистратора к питанию прибор включится и автоматически начнет видеозапись. После прекращения подачи питания регистратор завершит последний видеоролик и отключится.

В случае отсутствия карты памяти в слоте (10) или нечитаемой карте памяти будет мигать желтый индикатор.

При включенной видеозаписи горит красный индикатор REC.

Краткое нажатие на кнопку ВПЕРЕД (4) позволяет перейти в режим воспроизведения записанных видеофайлов. Переход между файлами осуществляется с помощью кнопок ВПЕРЕД (4) и НАЗАД (3). Для воспроизведения/паузы выбранного файла нажмите кнопку МЕНЮ (1).

Для входа в меню настроек даты и времени нажмите и удерживайте 5 секунды кнопку МЕНЮ (1). Настройка осуществляется с помощью кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД, а подтверждение — кнопкой МЕНЮ.

Форматирование карты памяти осуществляется длительным (5 сек) нажатием на кнопку ВПЕРЕД (4).

**ВНИМАНИЕ!** По умолчанию видеозапись начинается с отключенным микрофоном. Для принудительного включения необходимо нажать на кнопку МЕНЮ (1).

## Техническая спецификация:

Разрешение матрицы камеры	1,3 МераПикселей
Угол обзора	140°
Разрешение видео	1280x720
Формат видео	AVI
Видео кодек	MJPEG
Частота кадров	24 кадра в секунду
Ночная подсветка	Нет
Батарея	Встроенная Li-Ion на 15 сек для финализации видеоролика
Экран	нет
Встроенный микрофон	есть
Выход на внешний монитор или телевизор	AV типа «тюльпан»
Тип карты памяти	microSD
Емкость карты памяти	До 32GB
Питание	от сети автомобиля 9-16В

## Комплектация:

Автомобильный видеорегистратор – 1 шт.

Шнур питания с видеовыходом «тюльпан» – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

## Гарантийные обязательства и правила эксплуатации

Завод-производитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Не пытайтесь разбирать, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию оборудования. **Внутренние элементы подключенного оборудования находятся под напряжением, контакт с ними может привести к поражению электрическим током!** В случае возникновения неполадок в работе оборудования проконсультируйтесь с Вашим дилером или авторизованным сервисным центром.

Защищайте оборудование от скачков напряжения питающей сети. **Случаи выхода оборудования из строя по причине нестабильного напряжения питающей электросети не являются гарантийными.**

Соблюдайте температурный режим хранения и эксплуатации оборудования, указанный в настоящем руководстве. В случае если оборудование в течение

продолжительного времени находилось в условиях низкой температуры, перед подключением и запуском обязательно прогрейте его до комнатной температуры. Защищайте оборудование от ударов, давления, вибраций и прочих видов воздействия, следствием которых могут стать механические повреждения оборудования.

Защищайте оборудование от повышенной влажности и попадания жидкостей, пыли или посторонних предметов внутрь корпуса.

Перед сдачей оборудования в ремонт сделайте резервную копию всех данных, содержащихся на карте памяти, используемой в составе данной системы.

Сервисный центр завода-производителя не несет ответственности за безвозвратную утрату данных, содержащихся на карте памяти пользователя.

***Внимание! Гарантийные обязательства завода-производителя не действуют в случаях применения оборудования не по назначению, нарушения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации оборудования, механических повреждений, выхода из строя в результате стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), попадания внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, большого количества пыли, попыток самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, смены прошивки и прочих случаев отказа оборудования, находящихся вне контроля производителя и поставщика оборудования.***

**ВНИМАНИЕ! Запрещается самостоятельно разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию, соединительные провода. Данные действия влекут за собой автоматическое лишение гарантийного обслуживания**