




силовой 6-контактный разъем



Датчик удара




Разъем для доп. датчика

основной 20-контактный разъем



Сервисная кнопка Valet

Светодиодный индикатор (СИД)



Внешний приемопередающий модуль со встроенной антенной и кнопкой вызова


Замок зажигания




Saturn AU-50
Модуль обхода иммобилайзера




НЗ реле блокировки (реле в комплект не входит)




НЗ реле блокировки (реле в комплект не входит)




Кнопка замка багажника



Соленоид замка багажника




Электропривод в двери водителя (в комплект не входит)




Электроприводы остальных дверей (в комплект не входят)




лампа освещения салона



лампа освещения салона



для АКПП



для РКПП



для АКПП



для РКПП

