

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора													
ACURA	2613	A	RDX (c'06→13)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	2615	A	MDX (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2618	A	MDX (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2611	A	RDX (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2611	A	TLX (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны
Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора				
ALFA ROMEO	1724	B	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.		
	1722	B	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
	1413	B	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
			A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1128	A	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании		
	1415	B	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1412 или 1416	A	A4/S4 (2008-15 rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	**
A5/S5 (с 07 r)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	**	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".
																																							*** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора				
			AUDI	1128	A	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	A	Q3 (с 11 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1417	A	Q7 (с 15 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	А	-	-	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе • Топливо отображается в литрах ** Подключение к CAN1 на ВСМ разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow
1417	A	A4 (с 16 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на ВСМ разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
1111	А,В	R8 (с 07 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель					
BENTLEY	1137	В	Continental Flying Spur (с 13 г)	дверь водителя	•		
				дверь передняя правая	•		
				дверь задняя левая	•		
				дверь задняя правая	•		
				капот	•		
				багажник	•		
				зажигание	•		
				педаль тормоза	•		
				габариты	•		
				ручной тормоз	•		
				Паркинг (АКПП)	•		
				Тахометр	•		
				Слейв-режим	•		
				Слейв-режим по багажнику	•		
				Статус штатной тревоги	—		
				Запуск двигателя от штатного брелока	—		
				Скорость	—		
				Уровень топлива в баке	—		
				Температура салона	—		
				Температура двигателя	—		
				Температура за бортом	—		
				запирание/отпирание замков дверей	•		
				поднятие (закрытие) всех стекол	—		
				световая индикация *	Г		
				постановка на штатную охрану	•		
				снятие со штатной охраны	•		
				открытие багажника	•		
				пошаговое снятие с охраны	•		
				Дополнительная функция по CAN	—		
				Запуск предпускового подогревателя	—		
				Запуск двигателя по CAN**	—		
				Имитация открытия двери после А3	•		
				Блокировка по CAN	—		
				Управление штатным клаксоном	—		
				кнопки валидатора	—		
<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>							
<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора						
			BMW	5113	B	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5114	A	X3 (F25) (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Управление предпусковым подогревателем по CAN2 * Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5122	A	X3 (F25) (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. * Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий	
5119	A	X5(F15) (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Запуск предпускового подогревателя по CAN2 Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
5119	A	X6(F16) (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																										
Код					дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-			
			PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
			Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
Town Country (c'08→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порого, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	•			
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	•		
		C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	•		
		C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	•		
		Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	•		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	•		
1711 или 1716	A	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1716	A	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

• Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
 *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
 **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
 • Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксонам
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 • Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

• Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора						
2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.		
1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)		
4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow		
1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1723		Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1719		Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1719		Stilo (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом				
			запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора											
FIAT	1721	A	500/500L (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтралы "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow		
	1732		500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
	1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1723	A	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1728		Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1732		Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	4215	A	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
	1727		Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
	1729		Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High-черно-розовый, CAN Low - бело-розовый
	1723		Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
2218	A	Fullback (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
			•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	Примечания	
1226	A	Tourneo Custom (с'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
1226	A	Transit (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1227	A	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.	
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1241	A	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	
		Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow
GAZ	2811	A	Gazel Next (с'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
ELY	2911	A	Emgrand EC7 (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																
GEE	Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора		
				2912			Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом порoge желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11	
	3414	A	H9 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порoge: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
3126	A	Solaris (с'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	A	Solaris (с'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
5216	A	Q30 (с'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	A	QX30 (с'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)		•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании</p> <p>** Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p>Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	B	Mohave ('10→17)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	3112	A	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	
3227	A	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	A	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3224	A	Cerato keyless (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229		Cerato std.key (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228		Mohave (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора				
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)		
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	** На автомобилях с роботизированной коробкой контролируется нейтраль робота.
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.		
1913	A	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах.		
2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Наличие функции зависит от комплектации.		
2114 2128	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink		
		RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2127	B	RX Hybrid (с'04→09)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации.		
2115	B	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	** Статус "Ready"		
		IS (с'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора		
2111	A	LS (с'08→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
2121	A	RX (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
LIFAN	2931	A	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-						•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт
	2932	A	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																					
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MASERATI	7111	В	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
																																									*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MERCEDES	A	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	***	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•				•	•	-	A	•	•	-	•	**	•	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Управление модулем запуска двигателя по CAN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
Модель	Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>			
			ASX (c'10→)	Lancer (c'08→)	Outlander XL (c'07→12)	Delica (c'07→)	Pajero IV (c'07→)	L200 (c'08→15)	Pajero Sport (c'08→)																																
2211	A		●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●					●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</p> <p>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгута приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</p>	
2211	A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</p>
2212	A		●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
2213	A		●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	

MITSUBISHI

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																					
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора		
2312	B	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Г	*	*	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
2313	B	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2315	A	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
2346	B	X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
2345	B	Tiida (правый руль) (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
2317	B	350Z (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.
 ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации)
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
 *Без системы keyless
 Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X								
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	G	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	• На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	G	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
1714	A	Expert (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	A	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора											
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.								
PORSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.								
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.								
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.								
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.								
	1125	A	Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.								
1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow								

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																							Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90																			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																	
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1131 1133	A	Macan (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	•	Г	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слэйв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1417	A	Panamera (с 17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	A	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																			
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора														
			2316	A	Kangoo (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2328	B	Koleos (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-											
4211	A	Laguna-3 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		Fluence (c'10→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**										
4212	A	Megane-3 (c'09→15)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**									
		Scenic-3 (c'09→)	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**							
4213	A	Latitude (c'10→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4214	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4215	A	Logan II (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***						
		Sandero Stepway II (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***						
		Duster II (c'15→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***					
4217	A	Kaptur (c'16→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***					
4217	A	Clio (c'16→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	
4218		Kadjar(c'16→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Без запирания багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

RENAULT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
4218		Megane IV (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218		Talisman (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
SUBARU	Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx,5000new_V200	Модель																																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	
2513	A	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
2514	A	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля • Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow ** Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow
2515	A	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле • Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	A	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом • **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом • **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	B	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	B	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2518	A	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																								
Код	Версия прошивки X20xx,DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора						
			VOLVO	1511	B	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XC70 (c'05→08)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V70 (c'05→)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S80 (c'05→14)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XC90 (c'05→14)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	B	S40 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V40 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C30 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C70 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	B	XC70 (c'08→11)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	A	S60 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		XC60 (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	A	XC60 (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
 Уровень топлива в литрах
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

