


Описание кнопок FM-трансммиттера



регулировка FM частоты+
(кратковременное нажатие) /
громкости+ (долговременное нажатие)

регулировка FM частоты-
(кратковременное нажатие) /
громкости- (долговременное нажатие)



FMT-116B

FM-трансммиттер
FM-transmitter

Руководство по эксплуатации

Общие характеристики

- USB / MicroSD (MicroSDHC) – проигрыватель.
- Информативный жидкокристаллический дисплей. Отображает номер песни и установленную частоту.
- Поддерживает воспроизведение MP3 - файлов с USB/SD-носителя, или внешнего источника.
- Поток 32-320 Кб/сек.
- Доступно 206 каналов, в диапазоне: 87,5 - 108MHz.
- Рабочее напряжение 12В~24В (постоянный ток), работает от автомобильного прикуривателя.
- Функция Bluetooth приёмника для беспроводной передачи музыки с вашего смартфона на любую автомагнитоу по FM каналу. Встроенный микрофон с поддержкой функции Hands Free позволяет отвечать на звонки и разговаривать в режиме громкой связи.
- Радиус действия беспроводной связи 3 - 5 метров

инструкция по использованию FM-трансммиттера

1. Вставьте FM-трансммиттер в гнездо от автомобильного прикуривателя.
2. Выберите на головном устройстве свободную частоту в диапазоне FM, после чего выберите такую же частоту на трансмиттере.
3. Вставьте USB или SD-накопитель в соответствующий слот. Трансммиттер начнет воспроизведение файлов автоматически. (Аудио-файлы необходимо сохранить на USB/SD-накопителе заранее)

Сопряжение по Bluetooth

1. При первом использовании функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение FM-трансммитера FMT-116B с мобильным телефоном. Активируйте функцию Bluetooth на мобильном телефоне, затем найдите новое устройство в списке доступных устройств. Когда мобильный телефон обнаружит ACV FMT-116B, подключение может произойти автоматически без запроса пароля, но в некоторых случаях потребуется (это зависит от модели телефона), ввести пароль "0000" для сопряжения.
2. В режиме воспроизведения музыки при поступлении входящего вызова FMT-116B автоматически переключается в режим громкой связи.

Режим Громкой связи

1. Нажмите  , чтобы ответить на входящий звонок, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы отклонить входящий вызов.
2. Нажмите  , чтобы завершить разговор.
3. Нажмите дважды  , чтобы автоматически набрать последний номер, нажмите  еще раз, чтобы отменить текущий набор.
4. Длительно нажмите кнопку  , чтобы изменить аудио выход с мобильного телефона / ГУ во время разговора.
5. Набрать номер можно только при помощи телефона. После вызова и соединения с номером Вы можете использовать функцию громкой связи. Рекомендуемое расстояние от микрофона во время разговора не более 50см; если говорить в микрофон с большего расстояния, собеседнику будет Вас плохо слышно.

Список сервисных центров, осуществляющих гарантийное, постгарантийное и предпродажное сервисное обслуживание продукции бренда «АСУ»

город Санкт-Петербург

Сервисный центр «MVA-Group»
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1
+7(812) 331-30-13;

город Москва

Сервисный центр MosPlazma, ООО «МастерПлазма»
109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 27/2, м. Текстильщики.
+7(495) 212-23-59

город Волгоград

ООО «Сервисный центр ОРКК техники»
400050, Волгоградская область, г. Волгоград,
улица Хиросимы, дом 14
+7(8442) 37-43-11, 37-86-67;

город Вологда

ИП Манько Андрей Николаевич «СЦ по ремонту
цифровой техники»
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская д. 11
(8172)70-37-57; (8172)72-95-67;

город Воронеж

ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис»
394030, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 1
+7(473)235-58-30; (473) 277-66-25;

город Воронеж

Сервисный центр ИП Тугелья М.В.
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А
+7(473) 622-789;

город Екатеринбург

ООО «Сонино-Ектб»
620130, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина,
дом109, офис 123
+7 (343) 2691948;

город Иркутск

ООО «Альтекс»
664047, г. Иркутск, ул. Советская, 45а, оф.01
8(395-2)294-295, 240-840;

город Казань

ООО «12 Вольт Сервис»
420006, г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А
+7(843)5120099, 5121745;

город Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
650024, г. Кемерово, ул.В.Волошиной, 4
+7(3842) 38-19-43;

город Краснодар

Сервисный центр «М-сервис-Юг» ИП Мизин В.П.
350012, г.Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, д. 103, оф. 55
+7(861)222-64-13, +7(861)222-8-555;

город Красноярск

Сервисный центр «Синатра» ИП Карпов А.В.
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 10А
+7(391)2918-818;

город Курск

ООО «Первая Сервисная Компания»
305004 г. Курск, ул. Садовая д.5
+7(4712)51-45-75;

город Нижний Новгород

ООО «Техно – точинг»
603011 г.Нижний Новгород, ул. Чонгарская, 28а
+7(831) 2151280, 2177280;

город Новосибирск

Сервисный центр «Автомастер» ИП Семченко Н.В.
630003, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 2 «А»
+7(383) 240-90-49;

город Пермь

ООО «Сатурн-Сервис»
614070 г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д.24
+7(342) 259-66-59;

город Пятигорск

Сервисный центр ИП Сериков Алексей Юрьевич
357500 г. Пятигорск, ул. 5-ый Переул. д.13
8(8793)98-70-11;

город Ростов-на-Дону

ООО «ТД Оптима»
344113 г.Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д. 1 "А"
+7(863)300-62-86;

город Самара

Сервисный центр «Лаборатория автозвука»
ИП Варгальский Н.А.
443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3
+7(846)378 00 85, +7(908)373 77 06;

город Ставрополь

Сервисный центр «К-Сервис» ИП Краснов А.В.
355038, г. Ставрополь, ул. Ленина 468,
ТЦ «Телемир» СЦ «К-Сервис»;
+7 (8652) 567095;

город Тюмень

ООО «Пульсар»
625023 г. Тюмень, ул. Республики д.169/5
+7(3452) 20-82-65; 75-95-08;

город Челябинск

ООО РСЦ «Подъёмс»
454021, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 57 В
+7(351) 225-13-13, 236-12-40;

Более подробная информация по сервисным центрам
опубликована на сайте: www.asu-auto.com

ЖУРНАЛ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ и замена запасных частей	Фамилия мастера и штамп сервисного центра

Единая сервисная служба

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова 53, тел. (812) 331-30-13
service@mva-group.ru, www.acv-auto.com

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Условия гарантии

Гарантийный срок - 12 месяцев.

1. При обнаружении дефектов, обусловленных некачественным производством, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт в течение гарантийного срока.
2. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне, с указанием серийного номера, даты продажи, наличия печати продавца, кассового чека или иного документа, подтверждающего покупку; в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты производства, определяемой поставщиком по серийному номеру.
3. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на программное обеспечение устройства (ПО), а также на необходимость переустановки и настройки ПО.
5. Продавец не несет гарантийные обязательства в случаях:
 - а) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации;
 - в) если устройство имеет механические повреждения (сколы, трещины, деформация частей, сломанные кнопки управления, повреждение сетевых шнуров, разломы и трещины соединителей), возникшие после передачи устройства потребителю.
6. Гарантия аннулируется в случаях:
 - а) изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, хранения и транспортировки, воздействием влаги, высоких и низких температур, а также в результате некачественного сетевого питания;
 - б) повреждены защитные знаки / не читаются серийные номера;
 - в) произведено вскрытие лицом, не уполномоченным на то;
 - г) изделие имеет выраженные механические или электрические повреждения.Гарантия не распространяется на батареи и аккумуляторы, входящие в комплектацию, а также на детали и комплектующие, имеющие ограниченный естественный срок использования.

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации
получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

М.П.

Подпись покупателя _____