

Автомобильные камеры

Руководство по установке и подключению



 **Blackview**

Системы комфортной парковки

Авторские права © 2012-2014 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

Благодарим Вас за приобретение автомобильной камеры Blackview производства нашей компании. Камеры Blackview производятся в соответствии с международными стандартами, рекомендуемыми международной ассоциацией автопроизводителей AIAG, что делает их адаптивными и безопасными для электроники любого современного автомобиля.


Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.
- Камера предназначена для использования в автомобиле и работает от сети бортового питания авто 12 Вт. Имеет класс пыле-влагостойкости IP-69K, благодаря чему Вы можете попеременно камеру в условиях повышенной влажности и в пыльной среде.
- Для качественной инсталляции и подключения обратитесь пожалуйста в специализированную сервисную компанию. Не подключайте камеры к штатным головным устройствам самостоятельно, так как автопроизводители могут использовать различные параметры питания на входах и выходах штатных головных устройств, а также различные системы цветности. При самостоятельном подключении высока вероятность повреждения штатного головного устройства, а также выхода из строя камеры.

Камеры Blackview могут быть установлены как в штатные посадочные места, предусмотренные для этих целей автопроизводителем с помощью специальных площадок Blackview (необходимо приобретать отдельно), так и в любое другое удобное для монтажа камеры место. Камеру можно подключить в систему парковки задним ходом, а также использовать в комплексе системы комфортной парковки на 2, 3 и более камер. Для использования камер Blackview в системах с 2-мя и более камерами, используйте блоки автоматического переключения **Blackview C-BOX-2** и **C-BOX-4**.

Для удобства инсталляции рекомендуем использовать комплект для беспроводной передачи видеосигнала **Blackview WR-2.4**. Это позволит без сложной прокладки проводов через весь автомобиль быстро и удобно подключить камеру к монитору.



Рекомендация: Положительный провод питания камеры через предохранитель номиналом 0,5 А подключите к положительному проводу лампы заднего хода.

Внимание: Камера рассчитана на кратковременное использование. Длительное подключение к питанию может привести к выходу камеры из строя.

Комплектация

- › Камера – 1 шт.
- › Кабель для подключения к бортовой сети 12 В – 1 шт.
- › Видео кабель длиной 3м с разъемами RCA (Тюльпан) - 1шт.
- › Инструкция – 1 шт.
- › Гарантийный талон – 1 шт.
- › Упаковка – 1 шт.

Характеристики

- › Матрица – 1 / 4” CMOS
- › Система цветности - PAL
- › Разрешение – 420 Твл
- › Угол обзора - 170 Град
- › Минимальная освещенность – 0,2 Lux
- › Питание: 9-16 V DC
- › Парковочные линии
- › Рабочая температура -40 +60 С

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Производитель:

СКАЙ СИТИ ТЕХНОЛОДЖИ Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Сан По Конг, Коулун, Тай Яу Стрит 29, Виннинг Центр

Сделано в КНР

Импортер в РФ:

ООО «МИРАКОМ», Россия, 109382, г. Москва, ул. Новороссийская, дом 21

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте blackview.ru