

- Вымойте фильтры теплой мыльной водой, пылесборник также необходимо помыть.
- Высушите фильтры и пылесборник.
- Установите фильтры обратно в прибор, поворачивая их против часовой стрелки до тех пор, пока они не станут на место.
- Оденьте пылесборник на пылесос. Убедитесь, что пылесборник стал на место с характерным щелчком.

Важно! Оптимальная сборка пыли может быть достигнута только с чистыми фильтрами и пустым пылесборником. Если пыль высывается из прибора после его выключения, это свидетельствует о том, что пылесборник полный и должен быть очищен.

! Никогда не используйте прибор без фильтров.
Не погружайте прибор в воду.

Защита окружающей среды

Если Вы захотите заменить Ваш инструмент другим или Вы больше в нём не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Сервисные станции примут у Вас инструмент и гарантируют, что он будет уничтожен безопасным для окружающей среды способом.




Автомобильный пылесос AVS Turbo 1011

Мощность 150 Ватт 12В



Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и руководством по эксплуатации, предназначен для ознакомления с пылесосом и правилами его эксплуатации.



Описание:

1. Место для крепления насадок
2. Кнопка отсоединения фильтра
3. Включение/выключение
4. Ручка
5. Провод (4 метра)
6. Штекер в прикуриватель автомобиля
7. Фильтр

После использования

Когда не пользуетесь прибором, храните его в сухом недоступном для детей месте.

Осмотр и наладка

- Перед использованием проверьте инструмент на наличие поврежденных и дефектных частей.
- Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными частями.
- Ремонт или замена поврежденных деталей и приспособлений должны осуществляться на авторизованных сервисах.
- Регулярно проверяйте кабель питания. Если есть какие-либо повреждения или обрывы
 - немедленно замените.

Электрическая безопасность

- Прибор был разработан для питания от автомобильной сети 12 В, с заземленным минусом.
- Не подключайте прибор к сети, которая имеет заземленный плюс или другое напряжение.
- В некоторых автомобилях разъем прикуривателя может быть обесточен при выключенном двигателе или при удаленных из замка зажигания ключах. Обратитесь к инструкции на Ваш автомобиль.

Использование

Подключение к автомобильной сети:

- Убедитесь, что пылесос выключен.
- Удалите прикуриватель из гнезда.
- Вставьте штекер в гнездо автомобильного прикуривателя.

Эксплуатация прибора

- Чтобы включить прибор, передвиньте переключатель вперед.
- Чтобы выключить прибор, передвиньте переключатель назад.
- Желательно не использовать пылесос более 30 минут, так как это может значительно разрядить аккумулятор автомобиля.

Продолжительное использование приводит к понижению заряда батареи.

В случае выявления неисправности:

Если изделие не работает, следуйте нижеследующим инструкциям. Если это не решит проблему, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным специалистом, уполномоченным.

Убедитесь, что штекер правильно вставлен в гнездо прикуривателя.

Убедитесь, что ваша автомобильная электросеть соответствует таким параметрам - 12 В, заземленный минус (смотри «Электрическую безопасность»).

Чистка и техническое обслуживание

Регулярно чистите фильтры.

Чистка пылесборника и фильтров. В пылесосе использованы многоразовые фильтры, которые можно многократно чистить.

- Нажмите на кнопку и снимите пылесборник.
- Очистите пылесборник от всей пыли, что накопилась за время работы.
- Вычистите собравшуюся пыль из фильтров.

Декларация о соответствии европейским стандартам

Пылесос разработан в полном соответствии со стандартами: 2004/108/EC.

Область применения

- Этот пылесос был разработан только для сухой уборки.
- Питание прибора осуществляется от автомобильной электросети через гнездо прикуривателя. Прибор только для бытового использования.

Инструкция по безопасности.

Внимание! Соблюдение правил по технике безопасности, и следование данной инструкции позволит исключить возможность травм или повреждений.

- Перед использованием прибора внимательно прочтите данную инструкцию.
- В данной инструкции описаны правила пользованием прибором. Использование любых аксессуаров или приспособлений, или выполнение любых операций этим прибором, не описанных в данной инструкции, могут привести к травмам.
- Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора

- Не используйте пылесос для сортирования жидкостей.
- Не используйте пылесос для сортирования легковоспламеняющихся предметов.
- Не используйте пылесос возле взрывоопасных газов или смесей.
- Не используйте пылесос возле воды, не опускайте его в воду
- Не приближайте выходные отверстия пылесоса к глазам и лицу.
- Во время работы держите детей и животных на безопасном расстоянии.
- Чтобы выключить прибор из прикуривателя никогда не тяните за кабель питания. Оберегайте кабель от воздействия высоких температур, масла и острых кромок.
- Убедитесь, что кабель не зажат дверьми, окнами и другими устройствами автомобиля.