

## NTC датчик температуры проводной Для измерения температуры комнатный ML-774 или уличный ML-773




Может использоваться для измерения температуры воздуха (в помещении или на улице). Место применения определяется настройкой.

Подключение NTC датчиков температуры возможно к контроллерам ZONT SMART 2.0, ZONT H1000+, ZONT H2000+, а также к автоматическим регуляторам систем управления ZONT CLIMATIC.

Подключение NTC датчиков температуры к контроллерам ZONT:



Подключение NTC датчиков температуры к регуляторам ZONT CLIMATIC:



**Примечание:** Входы автоматических регуляторов ZONT CLIMATIC предварительно настроены на работу с этими датчиками и никаких дополнительных настроек не требуют.

Подключение датчиков NTC следует выполнять витой парой и учитывать сопротивление провода. Сопротивление датчика резко уменьшается, например, при температуре 80 градусов NTC-10 КОм имеет сопротивление 1,26 КОм. Поэтому рекомендуется на больших расстояниях использовать провод сечением 0,2 кв.мм.

Погрешность датчика можно корректировать в пределах 5-ти градусов в настройках.