



JUMP STARTER 110



ПОРТАТИВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ИНВЕРТОР
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА



ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

Пусковой инвертор Neoline Jump Starter 110 это необходимое устройство для каждого автолюбителя. Пусковой инвертор используется для запуска автомобилей, с разряженным аккумулятором или при затрудненном запуске двигателя даже в холодное время года. Также его можно использовать для запуска моторных лодок и катеров.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Neoline Jump Starter 110 можно использовать не только для запуска автомобиля. Также устройство можно использовать как Power Bank для портативных устройств, ноутбуков, DVD плееров и других электронных устройств.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ POWER BANK

Устройство обладает несколькими выходами USB, 19В-5А, 5В-2А, 12В-2А и 12В для запуска автомобиля. Емкость аккумулятора 12000мАч, пусковой ток 200А, максимальный ток 400А.



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА НА ДИСПЛЕЕ

Neoline Jump Starter 110 обладает дисплеем, на котором показан уровень заряда. Для запуска автомобиля уровень заряда должен быть более 60%



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Устройство оборудовано светодиодным фонариком с тремя режимами работы. В случае аварии, с помощью аварийного молотка который находится сбоку пускового инвертора Jump Starter 110, можно разбить стекло.



НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Небольшие габаритные размеры позволяют разместить пусковое устройство в салоне автомобиля и оно будет всегда под рукой в любое время Вашей поездки. Так как устройство обладает достаточно небольшим весом и к тому же в комплектацию входят удобные чехлы, инвертор можно брать с собой в дом во избежание охлаждения и быстрого разряда аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE JUMP STARTER 110

Совместимость: Ноутбуки, телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, автомобильные DVD плеера и другие портативные устройства.

Емкость аккумулятора

12000 мАч

Вход

13В -1А

Выход

12 В для запуска авто
5В-2А

12В-2А

19В-3,5А

Ток запуск

200А

Максимальный ток

400А

Рабочая температура

-60° + 60°С

Размеры

177x76x29

Вес

430г

Подходит для всех легковых автомобилей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Универсальный пусковой инвертор для автомобиля

Сетевой адаптер: 1 шт.

Автомобильный адаптер (крокодилы): 1 шт.

Адаптер в гнездо прикуривателя: 1 шт.

Силовые зажимы: 1 шт.

Переходники/штекера: 8 шт.

Переходники/штекера к ноутбукам: 8 шт.

Соединительный кабель: 2 шт


Руководство пользователя



JUMP STARTER 110

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru





ЗАГОЛОВОК

Neoline Jump Starter 110 обладает дисплеем, на котором показан уровень заряда. Для запуска автомобиля уровень заряда должен быть более 60%