

 COMFORT

neoline



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NEOLINE DWN-30

www.neoline.ru

Телефон службы поддержки:
8 (800) 100-68-57

NEOLINE DWN-30

БЕСПРОВОДНАЯ КАМЕРА С МОНИТОРОМ

Технические характеристики:

Камера:

- Матрица сенсор 1/5" цветной CMOS
- Разрешение 320x240, 25 кадров в секунду
- Угол обзора по горизонтали 120 градусов
- Действие ИК подсветки до 5 м
- Водозащищенность по стандарту IP-67
- Входящее напряжение DC 5 В

Передатчик:


- Беспроводной передатчик
- Передача видеосигнала на частоте 2,4 ГГц до 15 м
- Чувствительность приемника 85 дБм
- Входящее напряжение DC 12/24 В

Дисплей:


- 4,3" Дисплей со встроенным приемником
- Крепление на лобовое стекло
- Рабочая температура: от -15 до +45 С°
- Температура хранения: от -20 до +45 С°

Комплектация:


- Камера
- Беспроводной передатчик
- Дисплей
- Набор для крепления
- Автомобильное ЗУ
- Инструкция
- Гарантийный талон




КАМЕРА



ПЕРЕДАТЧИК




ДИСПЛЕЙ





АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

1. Перед установкой убедитесь, что двигатель автомобиля выключен.
2. При установке надежно зафиксируйте дисплей.
3. Проверьте исправность работы устройства перед использованием
4. Использование нестандартного разъема автомобильного прикуривателя может привести к некорректной работе и поломке устройства.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ



Установите беспроводной передатчик с учетом условий эксплуатации (комнатная температура, надежное крепление, избегайте попадания влаги, вдали от источников сигналов и силовых кабелей)

ВНИМАНИЕ!

Дальность передачи сигнала в автомобиле составляет 15 метров, поэтому камера подходит для применения как в легковом, так и в грузовом транспорте. Если камера будет установлена на расстоянии более 15 метров от беспроводного приемника, при передаче видеосигнала могут возникать помехи. На качество сигнала так же влияют другие источники электромагнитного излучения. Перед использованием камеры ознакомьтесь с гарантийными условиями производителя. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.

