





Комплектация



Дисплей




Установка дисплея




Датчик



Установка датчика




Программирование нового датчика (датчики из комплекта запрограммированы)



Тестирование




Функционал




Проверка температуры



Настройки




Технические характеристики




Внимание!



Важно!



Возможные неисправности



Гарантия

