

Обновления программного обеспечения Parrot MINIKIT Neo выполняются с помощью компьютера через USB.

1. Скачайте файл обновления. Загруженный файл .plf соответствует файлу обновления, который будет установлен на вашем продукте Parrot.
2. Включите MINIKIT Neo и подключите его к компьютеру (ПК или Mac) с помощью кабеля USB / Micro-USB.
3. Нажмите на колесо и выберите «Обновление».
4. MINIKIT перейдет в режим «В ожидании обновления». Индикатор будет светиться красным и зеленым.

(ПК) На экране вашего компьютера появится всплывающее окно. Если нет, перейдите в «Мой компьютер» и откройте папку MINIKIT.

(Mac) На рабочем столе появится папка MINIKIT.

5. Откройте папку MINIKIT.
6. Перетащите ранее загруженный файл обновления в папку MINIKIT. Подождите, пока передача не будет завершена.
7. Извлеките, затем отключите MINIKIT Neo от вашего компьютера.
8. MINIKIT Neo сообщит, что: «Выполняется обновление, пожалуйста, подождите». Красный индикатор будет мигать. Подождите, пока MINIKIT Neo перезагрузится.
9. После перезагрузки MINIKIT Neo сообщит: «Программное обеспечение обновлено».